

Betriebsanleitung	Seite 2 – 33
Operating manual	page 34 – 65
Manuel d'utilisation	page 66 – 99



Temperaturkalibratoren Baureihe TP17 / TPM Temperature Calibrators Series TP17 / TPM Calibrateurs de température série TP17 / TPM





Inhaltsverzeichnis Seite 0 1 1.1 Sicherheitshinweise bei Verwendung von Kalibrierflüssigkeiten4 2 Gerätebeschreibung......5 3 4 5 Inbetriebnahme und Betrieb......7 5.1 5.2 5.3 5.4 Einschalten, Abkühlen und Ausschalten14 Bedienelemente des Reglers16 6 Bedienung......17 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8 9 9.1

0 Hinweise zur Betriebsanleitung

- Vor Gebrauch sorgfältig lesen!
- Bei Kalibratoren mit Kühlfunktion wird der Begriff "Abkühlen" auch für Temperaturen unterhalb der Raumtemperatur, im Sinne von "Erwärmen" verwendet.

Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder direkt an uns:

SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG Struthweg 7–9 34260 Kaufungen / Germany [™] +49 5605 803-0 [■] +49 5605 803-555 infe@sike.pet

info@sika.net www.sika.net

1 Sicherheitshinweise

Betriebsanleitung sorgfältig lesen. Befolgen Sie alle Anweisungen, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Kalibratoren der Baureihe TP17 / TPM dürfen nur zur Kalibrierung von geeigneten Temperaturmessgeräten und Temperaturfühlern verwendet werden.

Die Kalibratoren dürfen nicht zum Erwärmen oder Erhitzen anderer Teile oder Gase verwendet werden.

Die Kalibrierbäder dürfen nur mit geeigneten Medien verwendet werden. Erlaubte Flüssigkeiten sind Silikonöle, Mineralöle und Wasser (S. 4).

Gefährliche Medien (brennbare oder explosive Flüssigkeiten oder Gase) dürfen nicht verwendet werden.



WARNUNG

Das Berühren heißer Teile kann zu schweren Verbrennungen führen.

- Bei Temperaturen über 35 °C oder unter 10 °C niemals den Metallblock, den Kalibriereinsatz oder den Prüfling berühren.
- Several Se
- Den Kalibrator während des Betriebs oder der Abkühlphase niemals unbeaufsichtigt lassen.



WICHTIG

Die Öffnung im Metallblock des Kalibrators ist nur für den Betrieb mit Kalibriereinsätzen geeignet.

- Niemals Wärmeübertragungsmittel (Öl, Wärmeleitpaste oder andere Mittel) in den Metallblock einfüllen.
- ♥ Nur Kalibrierbäder mit Kalibrierflüssigkeiten verwenden.

Qualifiziertes Personal

• Das mit der Bedienung und Wartung des Gerätes beauftragte Personal muss entsprechend qualifiziert sein. Dies kann durch Ausbildung oder Unterweisung geschehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Standsicherheit gemäß DIN EN 61010-1: Der Kalibrator ist so aufzustellen, dass die Anforderungen an die Standsicherheit erfüllt sind (S. 7).
- Nicht in explosionsgefährdeter Atmosphäre (brennbare oder explosionsfähige Atmosphäre) einsetzen.
- Nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen betreiben.
- Der Kalibrator darf nur in dem für den Prüfling zulässigen Temperaturbereich betrieben werden.

- Das Gerät nur in einwandfreiem Zustand betreiben. Beschädigte oder defekte Geräte sofort überprüfen und ggf. austauschen.
 Bei nicht behebbaren Störungen Gerät sofort außer Betrieb setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern.
- Typenschilder oder sonstige Hinweise am Gerät nicht entfernen oder unleserlich machen, da sonst die Garantie und Herstellerhaftung erlischt.

1.1 Sicherheitshinweise bei Verwendung von Kalibrierflüssigkeiten

- Das Sicherheitsdatenblatt sorgfältig lesen, bevor Sie Kalibrierflüssigkeiten verwenden.
 Die Angaben zu den physikalischen und chemischen Eigenschaften beachten.
- Nur Kalibrierflüssigkeiten verwenden, die für den erforderlichen Temperaturbereich geeignet sind und nicht brennen können.
- Beim Umgang mit Kalibrierflüssigkeiten immer eine Schutzbrille tragen.

Wir empfehlen folgende Kalibrierflüssigkeiten für die verschiedenen Temperaturbereiche:

Kalibrierflüssigkeit	Kalibrierbereich		Flammpunkt
Destilliertes Wasser	295 °C		kein
Silikonöle von XIAMETER [®] :			
PMX-200 SILICONE FLUID 5 CS	-40 °C	123 °C	133 °C
PMX-200 SILICONE FLUID 10 CS	-35 °C	155 °C	165 °C
PMX-200 SILICONE FLUID 20 CS	7 °C	220 °C	230 °C
PMX-200 SILICONE FLUID 50 CS	50 °C	270 °C	280 °C

Wasser

• Nur destilliertes Wasser verwenden, da der Tank sonst stark verkalkt und verschmutzt.

Silikonöl

- Nur das hier empfohlene Silikonöl verwenden.
- Das Sicherheitsdatenblatt des Silikonöls lesen.
- Bei Arbeiten mit Silikonöl für gute Raumbelüftung sorgen, da Schadstoffe austreten können.
- Den Kontakt von Silikonöl mit den Augen vermeiden.
- Ausgelaufenes Silikonöl führt zu extremer Rutschgefahr. Betroffene Stellen mit geeigneten Mitteln beseitigen.
- Das Kalibrierbad nach Gebrauch immer mit dem Transportdeckel verschließen, da Silikonöl hygroskopisch ist.

Mineralöl

- Kalibratoren werden ausschließlich mit Silikonöl ausgeliefert.
- Die Verwendung von Mineralöl ist möglich, erfolgt jedoch auf eigene Verantwortung. Risiko und Gefahr gehen auf den Kunden über, unsere Garantie erlischt.
- Das Sicherheitsdatenblatt des Mineralöles lesen.
- Die Sicherheitshinweise für Silikonöl gelten sinngemäß auch für Mineralöl. Gleiches gilt auch für die entsprechenden Abschnitte zu Silikonöl in dieser Betriebsanleitung.

2 Gerätebeschreibung

Ausführungen

Trockenblock	-Kalibrato	ren		Kalibrierbad-	Kalibratoren
TP 17165 TP 17165M TP 17165S	(k+h) (k+h) (k+h)	TP 17450 TP 17450S	(h) (h)	TP M165S	(k+h)
TP 17166 TP 17166S	(k+h) (k+h)	TP 17650	(h)	TP M255S	(h)
TP 17200 TP 17200S	(k+h) (k+h)	TP 17650M(.2) TP 17650S	(h) (h)		
k+h: kühlen und	heizen	h: heizen			

Trockenblock-Kalibratoren





Kalibrierbad-Kalibratoren





TP 17165... TP 17166... TP 17200... TP 17450... TP 17650... TP M255S

Lieferumfang und Zubehör



WICHTIG

Verpackung aufbewahren, um den Kalibrator für eine Rekalibrierung oder Reparatur sicher an den Hersteller zurücksenden zu können.

	Lieferumfang	Zubehör (optional)
	Temperaturkalibrator	Transportkoffer
	Testzertifikat	Kalibriereinsatz*
	Netzanschlusskabel	Haltevorrichtung für Sensoren**
	Wechselwerkzeug*	Kalibrierflüssigkeit (Silikonöl)**
	Betriebsanleitung	PC-Software
	Sicherheitsverpackung / Transportschutz	PC-Anschlusskabel (RS485 auf USB)
	Sensorkorb**	DAkkS-Zertifikat
	Entleerungspumpe**	Werksprüfschein
	Transportdeckel**	
	Magnetrührer mit Magnetheber**	
	Arbeitsdeckel mit 5 Silikonstopfen**	
* r	nur bei Trockenblock-Temperaturkalibratoren	

** nur TP M165S und TP M255S

- 6 -

Aufbau

3 Aufbau

- ① Tragegriff
- ② Stahlgehäuse
- ③ Regler mit Anzeige und Bedienelementen
- ④ Service- und Datenschnittstelle
- ⑤ Hauptschalter mit Sicherung und Netzsteckeranschluss
- 6 Metallblock (Trockenblock)
- Kalibratorlüftung: Abluft über obere Gehäusegitter
- ⑦ Tank (Kalibrierbad)
- Kalibratorlüftung: Abluft über seitliche Gehäusegitter
- 8 Einstellrad Magnetrührer

Kalibrator von unten:

- 9 Kalibratorlüftung
 - (b) Zuluft für Gehäusekühlung
 - © Zuluft für Tank- / Metallblockkühlung



4 Datenschnittstelle (S-Version)

Die S-Version ist mit einer seriellen Kommunikationsschnittstelle RS485 ausgestattet. Über diese Schnittstelle kann ein PC, ein Pegelwandler oder ein Netzwerk angeschlossen werden.

Das verwendete Softwareprotokoll ist ein MODBUS-RTU-Protokoll, das von vielen auf dem Markt erhältlichen Überwachungsprogrammen verwendet wird. Es kann auf Anfrage als separates Dokument geliefert werden.

Die Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) ist werkseitig auf 9600 Baud eingestellt. Andere Übertragungsgeschwindigkeiten sind auf Anfrage möglich.

Die 5-polige Einbaubuchse hat zwei Anschlüsse, A und B, die mit den entsprechenden Anschlüssen des PC, Pegelwandlers oder Netzwerks verbunden werden müssen.

Für den Anschluss an einen PC müssen die RS 485-Signale extern in RS 232- oder USB-Signale umgewandelt werden. Entsprechende Konverter inkl. Treiber sind optional erhältlich. Der PC zeichnet alle Betriebsdaten auf und ermöglicht die Programmierung aller Konfigurationsparameter des Kalibrators.



Die Mindestvoraussetzungen für den Betrieb mit USB-Konverter sind

- IBM-kompatibler PC
- Betriebssystem Windows 7, Windows 8 oder Windows 10
- eine freie USB-Schnittstelle (USB 1.1 oder USB 2.0)

Ein Netzwerkaufbau ermöglicht den Anschluss von bis zu 32 Kalibratoren / Kalibrierbädern an das gleiche Netzwerk.

Um ein Netzwerk einzurichten, müssen einige Einstellungen im Werk vorgenommen werden. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Lieferanten oder direkt an SIKA.



Hinweis

Wird die Programmierung über die Tastatur aufgerufen, während über die serielle Schnittstelle kommuniziert wird, erscheint auf der Anzeige die Meldung "**buSy**", die den Zustand "belegt" anzeigt.

5 Inbetriebnahme und Betrieb

5.1 Betriebsbedingungen

Aufstellungsort und Betriebslage

- D Nur für Innenräume geeignet, nicht im Freien verwenden.
- Nur senkrecht auf ebenem Untergrund betreiben. Der Untergrund muss fest, sauber und trocken sein.

Bei abweichender Aufstellung sind die Standsicherheit und die spezifizierten Eigenschaften des Kalibrators nicht gewährleistet.

- Bei höheren Prüftemperaturen eine ausreichend große, feuerfeste Unterlage verwenden.
- Ausreichender Abstand um das Gerät: Nach vorne > 1 m, zu den Seiten und nach hinten > 0,5 m. Ausreichend freier Raum über dem Gerät.
- Der Prüfling muss sicher im Kalibrator fixiert sein.
- □ Für ausreichende Belüftung sorgen.
- Nicht in explosionsgefährdeter Atmosphäre (brennbare oder explosionsfähige Atmosphäre) einsetzen.
- □ Nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen betreiben.
- □ Nicht in einen Schrank oder ein anderes Gehäuse einbauen.
- Lüftungsöffnungen nicht blockieren oder abdecken.
- Das Gerät so aufstellen, dass es jederzeit ausgeschaltet werden kann.

Baureihe	TP17 / TPM
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	550 °C
Transport- und Lagertemperatur	-1060 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 80 % bis 31 °C, linear abnehmend bis 50 % bei 40 °C (nicht kondensierende Umgebung)
Betriebsbedingungen • Standort • Höhe • Betriebslage	Innenräume Bis 2000 m Aufrecht / senkrecht stehend



WICHTIG

Der Stecker des Netzanschlusskabels dient als "NOT-AUS"-Schalter.

- ⇔ Der Stecker muss immer frei zugänglich und leicht erreichbar sein.
- 🤄 Im Notfall den Stecker ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen.

5.2 Elektrischer Anschluss

- Die auf dem Typenschild angegebene Spannung muss mit der Netzspannung übereinstimmen.
- Den Kalibrator nur an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete 3-polige Steckdose anschließen, die für Schutzkontaktstecker geeignet ist.
- □ Schutzleiter (PE) muss vorhanden sein.
- G Keine Verlängerungskabel oder Adapterstecker verwenden.



WICHTIG

Verwenden Sie als Ersatz nur Originalkabel von SIKA oder baugleiche Kabel mit entsprechender Spezifikation (H05VV-F 3 G 0,75 mm² mit abgewinkelten Schutzkontaktsteckern und Kaltgerätesteckdose, Länge ca. 2 m).

- bas Netzkabel mit dem Gerätestecker des Kalibrators verbinden.
- b Den Stecker des Netzkabels in eine geeignete Steckdose stecken.

5.3 Vorbereiten des Kalibrators

5.3.1 Trockenblock-Kalibrierung								
Тур	TP 17165	TP 17166	TP 17200	TP 17450	TP 17650	TP M165S	TP M255S	
Trocken- block	~	~	~	~	~	-/-	-/-	

Zur Kalibrierung von geraden Temperaturfühlern werden Kalibriereinsätze mit Einzel- oder Mehrfachbohrung verwendet.

Um die Genauigkeit der Kalibratoren zu erreichen, müssen der Temperaturfühler (Prüfling) und der Kalibriereinsatz aufeinander abgestimmt sein:

- Das Sensorelement des Prüflings muss sich in der homogenen Temperaturzone des Kalibriereinsatzes befinden.



Einsetzen

- Nur die mitgelieferten Kalibriereinsätze aus geeignetem Material verwenden. Im Zweifelsfall bitte an SIKA wenden.
- Passenden Kalibriereinsatz mit dem Wechselwerkzeug in den Metallblock einsetzen.
- Den Kalibriereinsatz so zentrieren, dass ein gleichmäßiger Luftspalt zwischen Kalibriereinsatz und Block entsteht.



Kalibriereinsätze und Wechselwerkzeug

5.3.2 Kalibrierbad

Тур	TP						
	17165	17166	17200	17450	17650	M165S	M255S
Kalibrierbad	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	✓	✓



WARNUNG

Bei Verwendung des Kalibrierbads kann Kalibrierflüssigkeit herausspritzen.

✤ Immer eine Schutzbrille beim Umgang mit Kalibrierflüssigkeiten tragen.

Das Kalibrierbad dient zur Prüfung von Fühlern mit besonderen Formen oder Abmessungen. Der direkte Kontakt des Fühlers mit der Kalibrierflüssigkeit gewährleistet eine sehr gute Wärmeübertragung. Die Kalibrierflüssigkeit wird direkt in den Tank oder in einen Bechereinsatz gefüllt.

Zum Kalibrierbad gehören der Transportdeckel, der Arbeitsdeckel, der Sensorkorb, der Magnetrührer, die Entleerungspumpe, der Magnetheber und als Zubehör der Bechereinsatz.

Transportdeckel

Der Transportdeckel dient zum sicheren Verschließen des Kalibrierbads. Er verhindert das Auslaufen der Kalibrierflüssigkeit während des Transports.



VORSICHT

Das Sicherheitsventil des Transportdeckels löst ab einem Druck von ~1,5 bar aus. Heiße Dämpfe können austreten.

- Immer den Transportdeckel abschrauben, bevor Sie das Kalibrierbad in Betrieb nehmen.
- Transportdeckel erst nach dem Abkühlen des Kalibrierbades wieder aufschrauben.

Arbeitsdeckel

Der Arbeitsdeckel erfüllt während des Betriebes verschiedene Aufgaben.

- Er reduziert das Verdampfen der Kalibrierflüssigkeit auf ein Minimum.
- Er reduziert das Abkühlen auf der Oberfläche der Kalibrierflüssigkeit.
- Er sorgt für eine stabile Platzierung der Prüflinge im Kalibrierbad.

Der Arbeitsdeckel wird auf das Kalibrierbad geschraubt und hat fünf Öffnungen für die Prüflinge. Die unbenutzten Öffnungen können mit passenden Silikonstopfen verschlossen werden.





Sensorkorb und Magnetrührer

Der Sensorkorb dient zum Schutz des Magnetrührers. Er verhindert, dass der eingetauchte Fühler den Magnetrührer blockiert. Der Sensorkorb stellt die Funktion des Rührers sicher.

Der Magnetrührer sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung in der Kalibrierflüssigkeit.

Bedienung des Magnetrührers

Die Geschwindigkeit des Magnetrührers wird mit dem Einstellrad neben dem Regler eingestellt (Abb.).

Um eine gute Durchmischung zu erreichen, stellen Sie die Geschwindigkeit so hoch wie möglich ein.

- Drehen des Einstellrades nach oben erhöht die Geschwindigkeit.
- Drehen nach unten verlangsamt die Rührbewegung.

Entleerungspumpe und Magnetheber

Mit der Entleerungspumpe wird die Kalibrierflüssigkeit aus dem Tank des Kalibrierbads gepumpt. Mit dem Magnetheber wird der Magnetrührer entfernt.

Beides ist erforderlich, bevor ein anderer Kalibriereinsatz in den Kalibrator eingesetzt werden kann.

Bechereinsatz (optional / Zubehör)

Wir empfehlen die Verwendung des Bechereinsatzes, wenn Sie

- häufig zwischen den Funktionen Trockenblock, Infrarot, Oberfläche und Kalibrierbad wechseln.
- häufig mit unterschiedlichen Kalibierflüssigkeiten arbeiten.

Der Bechereinsatz wird mit dem Wechselwerkzeug in den Tank eingesetzt.

Der Bechereinsatz kann, genauso wie der Tank, mit dem zugehörigen Deckel verschlossen werden.

Beide Deckelverschraubungen sind auslaufsicher, sodass die Kalibrierflüssigkeit beim Transport im Tank bzw. Bechereinsatz verbleiben kann.

5.3.2.1 Hinweise zur Kalibrierflüssigkeit

Unterschiedliche Kalibrierflüssigkeiten führen aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften zu unterschiedlichen Kalibrierergebnissen. Ein Abgleich auf die jeweils verwendete Kalibrierflüssigkeit muss werkseitig durch den Hersteller erfolgen.

Um die größtmögliche Genauigkeit des Kalibrierbades zu erreichen, muss eine geeignete Kalibrierflüssigkeit verwendet werden (S. 4).







WICHTIG

Verwenden Sie nur saubere Kalibrierflüssigkeiten. Bei der Prüfung von Temperaturmessgeräten und Temperaturfühlern kann es zu Verunreinigungen der Kalibrierflüssigkeit kommen. Diese Verunreinigungen können durch die Drehbewegung des Magnetrührers zu Schmirgeleffekten am Tankboden führen.

- ben Tank reinigen.
- P Vor der Kalibrierung die Fühler reinigen.
- 🗞 Verschlissene Magnetrührer austauschen.
- ₿ Verschmutzte, eingetrübte Kalibrierflüssigkeiten auswechseln.

5.3.2.2 Hinweise zur Füllmenge



WICHTIG

- Oberhalb der Nennfüllhöhe wird die Wärmeableitung zu groß, sodass die angegebenen Toleranzwerte nicht mehr eingehalten werden können.
- Ein Überlaufen der Kalibrierflüssigkeit führt zu Verunreinigungen und kann den Kalibrator beschädigen.
- Die Nennfüllhöhe darf im Betrieb nicht überschritten werden. P

Die Füllhöhe im Tank bzw. Bechereinsatz erhöht sich durch

- Ausdehnung bei Erwärmung: Die Kalibrierflüssigkeiten dehnen sich bei Erwärmung unterschiedlich stark aus. Die Zunahme der Füllhöhe ist abhängig von den verwendeten Kalibrierflüssigkeiten und der eingestellten Referenztemperatur.
- Verdrängung durch Fühler: Das verdrängte Volumen der zu prüfenden Fühler muss bei der Füllmenge berücksichtigt werden.
- Anstieg durch Umrühren: Durch die Rotation des Magnetrührers entsteht in der Flüssigkeit ein Wirbel. Dadurch steigt der Füllstand an der Wand an.

Tank

Die Nennfüllhöhe im Tank ist durch die Oberkante der Nennfüllhöhe des Kalibrierbads Aluminiumauskleidung gekennzeichnet.

Die Nennfüllmenge beträgt ~0,45 Liter.

Bechereinsatz

Die Nennfüllhöhe des Bechereinsatzes befindet sich unterhalb der Aufnahmen für das Wechselwerkzeug.

Die Nennfüllmenge beträgt ~0,32 Liter.



5.3.2.3 Befüllen des Kalibrierbades¹



MAXIMALE FÜLLHÖHE BEACHTEN

- Bei der Befüllung genügend Raum für die Ausdehnung bei Erwärmung, die Verdrängung durch die Fühler und den Anstieg durch Rühren lassen.
- b Den Deckel vom Tank / Bechereinsatz abschrauben.
- Nur bei Bechereinsatz: Den Bechereinsatz mit dem Wechselwerkzeug in den Tank einsetzen.
- ben Magnetrührer in den Tank / Bechereinsatz legen.
- ✤ Den Sensorkorb einsetzen.
- Die Prüflinge in den Sensorkorb stecken. Das Volumen der zu prüfenden Fühler berücksichtigen.
- Die Kalibrierflüssigkeit in den Tank / Bechereinsatz füllen.
 Genügend Raum für die weitere Füllung lassen.
- ✤ Falls erforderlich, Prüflinge erneut entnehmen.
- Den Arbeitsdeckel auf den Tank aufschrauben und Prüflinge durch den Arbeitsdeckel in den Tank / Bechereinsatz stecken.



¹ Bei bereits gefüllten Bechereinsätzen entfallen einige Arbeitsschritte.

5.4 Einschalten, Abkühlen und Ausschalten



WARNUNG

Nach Transport, Lagerung oder längerem Nichtgebrauch kann Feuchtigkeit in die Heizelemente (Magnesiumoxid) eindringen.

Kalibrator mindestens 15 Minuten lang auf 120 °C aufheizen, um die Heizelemente zu trocknen (S. 19).

Während dieses Vorgangs hat der Kalibrator die für die Schutzklasse I erforderliche Isolationsspannung noch nicht erreicht.



KALIBRATOR AKKLIMATISIEREN

Wenn ein kaltes Gerät in eine wesentlich wärmere Umgebung gebracht wird, kann Luftfeuchtigkeit auf dem Gerät kondensieren.

- ben Kalibrator nicht über längere Zeit starker Feuchtigkeit aussetzen.
- Das vom Netz getrennte Gerät ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur akklimatisieren.

5.4.1 Einschalten



WARNUNG

Das Gerät muss sicher mit der Schutzerde verbunden sein, andernfalls besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

- Der Erdungsanschluss des Kalibrators muss ordnungsgemäß mit der Schutzerde verbunden sein.
- ✤ Den Hauptschalter einschalten.
 - Der Regler wird initialisiert.
 - > In der oberen Anzeige erscheint tESt.
 - > In der unteren Anzeige erscheint die Versionsnummer, z. B. rL 2.2.

Nach ca. 5 Sekunden ist die Initialisierung abgeschlossen und der **Kalibriermodus** wird automatisch angezeigt.

> Die eingebauten Heiz- bzw. Kühlelemente temperieren den Metallblock automatisch von Raumtemperatur auf die am Regler eingestellte Solltemperatur.

5.4.2 Abkühlen

Um Verletzungen oder Materialschäden zu vermeiden, muss der Kalibrator in einen definierten Betriebszustand gebracht werden:

^t Einen Prüfpunkt im sicheren Temperaturbereich (≥ 10 °C und ≤ 35 °C) anfahren (S. 19).



NETZAUSFALL ODER TRENNUNG VOM NETZ

Bei Netzausfall, Ausschalten über den Hauptschalter oder nach Ziehen des Netzsteckers ("NOT-AUS") fördert der eingebaute Lüfter keine Kühlluft mehr. Eine ausreichende thermische Entkopplung zwischen Metallblock und Gehäuse ist dennoch gewährleistet.

5.4.3 Ausschalten



WICHTIG

Vor dem Ausschalten muss der Kalibrator eine sichere Temperatur erreicht haben. Ein Ausschalten außerhalb des sicheren Temperaturbereichs kann den Kalibrator beschädigen.

- Den Kalibrator erst ausschalten, wenn der sichere Temperaturbereich erreicht ist.
- ✤ Den Hauptschalter ausschalten.
- bie Kalibriereinsätze entnehmen und reinigen (S. 32).

6 Bedienelemente des Reglers



1 - Obere Anzeige (rot)

- Anzeige der aktuellen Referenztemperatur.
- Anzeige der verschiedenen Modi, der Menüpunkte und der Parameter.

2 - Untere Anzeige (grün)

- Anzeige der Solltemperatur.
- Anzeige der Heiz- / Kühlleistung.
- Anzeige der Betriebsdauer.
- Anzeige bestimmter Parameter in den einzelnen Modi und der Menüpunkte.

3 - LED SET

• Signalisiert durch Blinken den Zugriff auf die einzelnen Menüpunkte und Parameter.

4 - Taste P

- Wechsel in den Sollwertmodus.
- Eingabebestätigung.
- Zugriff auf Menüpunkte und Parameter.

5 - Taste 👻

- Reduzierung einzustellender Werte.
- Auswahl einzelner Menüpunkte.
- Rücksprung um eine Menüebene.

6 - Taste 🔺

- Erhöhung einzustellender Werte.
- Anzeige der aktuellen Heizleistung in %.
- Auswahl einzelner Menüpunkte.
- Rücksprung um eine Menüebene.

7 - Taste U

• Abruf der gespeicherten Solltemperaturen (nur bei S-Version).

8 - LED OUT 1

Signalisiert den Zustand des Ausgangs für die Temperaturregelung:

- Leuchtet die LED OUT 1, heizt der Kalibrator bzw. das Kalibrierbad.
- Leuchtet die LED OUT 1 nicht, ist die Heizung bzw. Kühlung ausgeschaltet.

9a - LED OUT 2

a) Heizinstrument

Signalisiert den Zustand des Ausgangs für die Lüftersteuerung:

- Leuchtet die LED OUT 2, läuft der Lüfter mit hoher Drehzahl.
- Leuchtet die LED OUT 2 nicht, läuft der Lüfter mit verringerter Drehzahl.

9b - LED OUT 2

- b) Heiz- und Kühlinstrument
 Signalisiert den Zustand des Ausgangs für Temperaturansteuerung:
- Leuchtet die LED OUT 2, kühlt der Kalibrator bzw. das Kalibrierbad.
- Leuchtet die LED OUT 2 nicht, ist die K
 ühlung ausgeschaltet.

7 Bedienung

Im Menü können alle Einstellungen vorgenommen werden:

- ✤ Taste P ca. 5 Sekunden drücken: Das Hauptmenü wird geöffnet.
- 🄄 Mit den Tasten 👻 und 🔺 den Menüpunkt auswählen.
- b Mit der Taste P den Menüpunkt bestätigen.

Rücksprung in eine andere Ebene

Wird im **Hauptmenü**, in der **Gruppen-** oder **Parameterebene** für ca. 15 Sekunden keine Taste gedrückt, erfolgt ein automatischer Rücksprung um eine Ebene in den **Kalibriermodus**.

Ein Rücksprung ist auch durch längeres Drücken der Taste - oder - möglich.

ConF-Menü

Im ConF-Menü können Systemparameter des Kalibrators eingestellt werden. Diese Einstellungen dürfen nur von autorisiertem SIKA-Fachpersonal vorgenommen werden.

Dieses Menü ist passwortgeschützt.





7.1 Kalibriermodus

Im Kalibriermodus können die Heiz- bzw. Kühlleistung und die Betriebszeit des Kalibrators angezeigt werden. Die aktuellen Werte des Kalibrators erscheinen in der unteren Anzeige (grün).

Heiz- oder Kühlleistung anzeigen

🄄 Taste 🔺 gedrückt halten.

Die aktuelle Heiz- bzw. Kühlleistung wird in % der Maximalleistung angezeigt. Bei "H" wird die Heizleistung und bei "C" die Kühlleistung angezeigt.

Betriebszeit anzeigen

- - > Die aktuelle Betriebsstundenzahl des Kalibrators wird für ca. 5 Sekunden angezeigt.

7.2 Sollwertmodus

In diesem Betriebszustand kann eine gespeicherte Solltemperatur temporär geändert werden.

Saste P drücken.

In der oberen Anzeige erscheint der momentan aktive Sollwertspeicher, z. B. SP 2 (Setpoint 2). Die untere Anzeige zeigt die zugehörige Solltemperatur.

- Taste drücken: Solltemperatur wird erhöht.
 Taste drücken: Solltemperatur wird reduziert.
- Taste P drücken: Der neu eingestellte Sollwert wird bestätigt.



Temporäre Einstellung der Solltemperatur

- TIPP
 - Durch Drücken der Tasten oder wird der Wert um 0,1 °C erhöht oder verringert. Werden die Tasten jedoch mindestens eine Sekunde lang gedrückt gehalten, erhöht oder verringert sich der Wert schnell, nach zwei Sekunden noch schneller, sodass der gewünschte Wert sehr schnell erreicht wird.
- Wird im **Sollwertmodus** für ca. 15 Sekunden keine Taste gedrückt, erfolgt ein automatischer Rücksprung in den **Kalibriermodus**.

7.3 Automatische Regelung

Die automatische Regelung kann ausgeschaltet werden, um z. B. Einstellungen am Kalibrator vorzunehmen.

Automatische Regelung ausschalten

- Taste P für ca. 5 Sekunden drücken: Das Hauptmenü wird geöffnet.
 In der oberen Anzeige erscheint die zuletzt gewählte Funktion.
 In der unteren Anzeige blinkt die LED SET.



Menü Regelung OFF

✤ Mit Taste P bestätigen.

In der oberen Anzeige erscheint die aktuelle Referenztemperatur im Wechsel mit **OFF**.

In der unteren Anzeige erscheint die aktuell eingestellte Solltemperatur.



Anzeige bei Einstellung Regelung OFF

Automatische Regelung einschalten

Die Regelung ist ausgeschaltet, wenn folgende Anzeige erscheint:

In der oberen Anzeige erscheint die aktuelle Referenztemperatur im Wechsel mit **OFF**.

In der unteren Anzeige erscheint die aktuell eingestellte Solltemperatur.

- Taste P für ca. 5 Sekunden drücken: Das Hauptmenü wird geöffnet.
 In der oberen Anzeige erscheint OFF.
 In der unteren Anzeige blinkt die LED SET.
- State ▲ oder ◄ drücken bis rEG erscheint.
- ✤ Mit Taste P bestätigen.



Anzeige bei Einstellung Regelung OFF



Anzeige OFF

7.4 Manuelle Regelung

Manuelle Regelung einschalten

Sie können die automatische Regelung des Kalibrators ausschalten und die gewünschte Temperatur mit manueller Regelung anfahren.

- ¢ Taste P für ca. 5 Sekunden drücken: Das Hauptmenü wird geöffnet. In der oberen Anzeige erscheint die zuletzt gewählte Funktion. In der unteren Anzeige blinkt die LED SET.
- Taste ▲ oder drücken bis OPLO erscheint. P



Menü manuelle Regelung OPLO

Sika K32SK 250. Н Π.Ε Out

Anzeige bei Einstellung manuelle Regelung OPLO

In der unteren Anzeige erscheint ein H und die aktuell eingestellte Ausgangsleistung in %.

- ♦ Taste ▲ drücken: Ausgangsleistung wird erhöht.
- gert.

Durch Drücken der Tasten ▲ oder vird der Wert um 0,1 % erhöht bzw. verringert. Werden die Tasten jedoch mindestens eine Sekunde gedrückt gehalten, erhöht oder verringert sich der Wert schnell, nach zwei Sekunden noch schneller, sodass der gewünschte Wert sehr schnell erreicht wird.

Manuelle Regelung ausschalten

Die Handregelung ist eingeschaltet, wenn folgende Anzeige erscheint:

In der oberen Anzeige erscheint die aktuelle Referenztemperatur.

In der unteren Anzeige erscheint ein H und die aktuell eingestellte Ausgangsleistung in %.

- Staste P für ca. 5 Sekunden drücken: Das Hauptmenü wird geöffnet. In der oberen Anzeige erscheint OPLO. In der unteren Anzeige blinkt die LED SET.
- Schutzen Mit Taste P bestätigen.



Anzeige bei Einstellung manuelle Regelung OPLO



Anzeige OPLO

Schutzen Mit Taste P bestätigen. In der oberen Anzeige erscheint die aktuelle Referenztemperatur.

Technische Änderungen vorbehalten

P

- 22 -

net.

7.5 Feste Solltemperaturen einstellen (S-Version)

Um Solltemperaturen im Kalibrator zu speichern, muss der entsprechende Sollwertspeicher geöffnet werden.

- Taste P für ca. 5 Sekunden drücken: Das Hauptmenü wird geöffnet.
- Solution State ▲ oder ◄ drücken bis OPEr erscheint.
 In der oberen Anzeige erscheint OPEr.
 In der unteren Anzeige blinkt die LED SET.
- Taste P drücken: Die Gruppenebene wird geöffnet.

In der oberen Anzeige erscheint **OPEr**. In der unteren Anzeige erscheint '**SP** und zusätzlich blinkt die LED SET.

Taste **P** drücken: Die **Parameterebene** wird geöff-

In der oberen Anzeige erscheint '**SP**. In der unteren Anzeige erscheint blinkend der Sollwertspeicher **SP 1** und zusätzlich die LED SET.

- b Einen der vier Sollwertspeicher SP1, SP2, SP3 oder SP4 mit der Taste ▲ oder ◄ auswählen.
- Taste P drücken: Der Sollwertspeicher wird geöffnet.

In der oberen Anzeige erscheint blickend der angewählte Sollwertspeicher z. B. **SP 3**.

In der unteren Anzeige erscheint die aktuell eingestellte Solltemperatur.

- ✤ Taste ▲ drücken: Die Solltemperatur wird erhöht.
- Solltemperatur wird gesenkt.

- Mit Taste P die neu eingestellte Solltemperatur bestätigen. Der Sollwertspeicher wird verlassen und die Anzeige kehrt in die Parameterebene zurück.
- Staste oder länger gedrückt halten, um in den Kalibriermodus zurückzukehren.



Sika

TP17 / TPM

K32SK

 $\begin{array}{c|c}
SKP & K32SK \\
OPEr & 1 \\
U & \\
VSP & 3 \\
& 4 \\
\end{array}$ Out

Gruppe SP



Parameter des Sollwertspeichers SP1



Eingabe im Sollwertspeicher SP3

Wird ca. 15 Sekunden keine Taste gedrückt, erfolgt ein automatischer Rücksprung um eine Ebene bis in den **Kalibriermodus**.

Gespeicherte Solltemperaturen abrufen

Im Kalibriermodus können die gespeicherten Solltemperaturen abgerufen werden.

 Taste U für ca. 2 Sekunden drücken: Der aktuelle Sollwertspeicher wird geöffnet.
 In der oberen Anzeige erscheint die aktuelle Referenztemperatur.

In der unteren Anzeige erscheint für 2 Sekunden der aktuelle Sollwertspeicher SP... und danach die aktuell eingestellte Solltemperatur.

State U drücken, um zu einem anderen gespeicherten Sollwert SP1, SP2, SP3 oder SP4 zu gelangen.

Der gewählte Temperaturwert wird direkt übernommen und angefahren.



Anzeige beim Abrufen der Solltemperaturen

7.6 Gradientenregelung / Temperaturprofil (S-Version)

Sie können selbst einen Gradienten einstellen und damit die Zeit bestimmen, in der die Solltemperatur erreicht wird. Diese Zeit kann kürzer oder länger sein als die Zeit, die der Kalibrator normalerweise benötigt.

Beim Ändern der Solltemperatur oder beim Einschalten des Kalibrators wird automatisch festgelegt, welcher der Gradienten (Aufheizgradient "SLor" oder Abkühlgradient "SLoF") verwendet wird.

Zusätzlich kann eingestellt werden, dass der Kalibrator nach Erreichen der Solltemperatur im Sollwertspeicher SP1 nach einer programmierten Verweilzeit "dur.t" automatisch auf die Solltemperatur im Sollwertspeicher SP2 umschaltet, wodurch ein einfaches Temperaturprofil erzeugt wird.

Nach dem Einschalten des Kalibrators wird das Temperaturprofil automatisch durchlaufen.



Gradientenregelung und Temperaturprofil

Einstellwerte für "SLor" und "SLoF"

Kalibratortyp	Aufheizgradient ¹⁾ "SLor"	Abkühlgı "SL	radient ²⁾ oF"
Heizen/Kühlen:			
TP 17165S TP 17166S, TP 17200S	< 7 °C/min < 3 °C/min	< 5 °C/min < 4 °C/min	
TP M165S - mit Silikonöl 10CS - mit destilliertem Wasser	< 3 °C/min < 5 °C/min	< 6 °C/min < 4 °C/min	
Heizen:	<u>.</u>	<u>.</u>	
TP 17450S, TP 17650S	< 35 °C/min	max 300 °C 300 °C 100 °C	< 10 °C/min < 5 °C/min
TP M255S - mit Silikonöl 50CS - mit destilliertem Wasser	< 22 °C/min < 12 °C/min	200 °C 50 °C 50 °C 30 °C 90 °C 50 °C 50 °C 30 °C	< 4 °C/min < 0,5 °C/min < 2 °C/min < 0,5 °C/min

¹⁾ Aufheizgradient "SLor"

Der Aufheizgradient "SLor" ist aktiv, wenn die Referenztemperatur niedriger als die Solltemperatur ist. Jeder Kalibratortyp hat eine maximale Heizleistung, daher sind nur Einstellungen unterhalb dieser Heizleistung sinnvoll und verlängern die Zeit bis zum Erreichen der Solltemperatur.

²⁾ Abkühlgradient "SLoF"

Der Abkühlgradient "SLoF" ist aktiv, wenn die Referenztemperatur höher als die Solltemperatur ist. Nur Einstellungen die unterhalb der Kühlleistung des Kalibrators wirken sich auf den Abkühlgradienten aus.

Verweilzeit "dur.t"

Die Verweilzeit "dur.t" ist aktiv, wenn die Solltemperatur SP1 erreicht ist. Danach schaltet der Kalibrator automatisch auf die Solltemperatur SP2 um.



TEMPERATURPROFIL AKTIVIEREN

Wenn Sie für diese drei Parameter Einstellungen vorgenommen haben, verwendet der Kalibrator die neuen Werte erst, wenn Sie entweder die Solltemperatur ändern oder den Kalibrator aus- und wieder einschalten.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die automatische Regelung vor der Änderung der Parameter auszuschalten und danach wieder einzuschalten (S. 20). Die Einstellung des Aufheiz- und Abkühlgradienten sowie der Verweilzeit erfolgt in der Parameterebene '**rEG**.

- Taste P für ca. 5 Sekunden drücken: Das Hauptmenü wird geöffnet. In der oberen Anzeige erscheint die zuletzt gewählte Funktion. In der unteren Anzeige blinkt die LED SET.
- Taste P drücken: Die Gruppenebene wird geöffnet.

In der oberen Anzeige erscheint **OPEr**. In der unteren Anzeige erscheint '**SP** und zusätzlich blinkt die LED SET.

- Mit der Taste die Gruppe 'rEG auswählen.
 In der oberen Anzeige erscheint OPEr.
 In der unteren Anzeige erscheint 'rEG und zusätzlich blinkt die LED SET.
- Staste P drücken: Die Parameterebene wird geöffnet.

In der oberen Anzeige erscheint **'rEG**. In der unteren Anzeige blinkt **SLor**.







Gruppe 'rEG



Parameter für Aufheizgradient SLor

K32SK

7.6.1 Aufheizgradient einstellen (S-Version)

Der Aufheizgradient "**SLor**" ist aktiv, wenn die Referenztemperatur unter der Solltemperatur liegt.

Der Einstellbereich liegt zwischen 99,99 °C/min und 0,00 °C/min.

Die Funktion ist deaktiviert, wenn SLor = InF (In no Function) eingestellt ist.

Sie befinden sich in der Parameterebene.

In der oberen Anzeige steht '**rEG**.

In der unteren Anzeige blinkt **SLor**.



Parameter für Aufheizgradient Slor

Sika

NI or

InF

Staste **P** drücken.

In der oberen Anzeige erscheint blinkend **SLor**. In der unteren Anzeige erscheint der **aktuell ein**gestellte Aufheizgradient.

State ▲ drücken: Der Aufheizgradient SLor wird erhöht.

Eingabe des Aufheizgradienten

✤ Mit der Taste P den neu eingestellten Aufheizgradienten SLor bestätigen.

Die Anzeige kehrt in die Parameterebene zurück und Sie können die anderen Parameter einstellen.

Wird ca. 15 Sekunden keine Taste gedrückt, erfolgt ein automatischer Rücksprung um eine Ebene bis in den **Kalibriermodus**.



TEMPERATURPROFIL AKTIVIEREN

Nach der Einstellung verwendet der Kalibrator den neuen Wert erst, wenn Sie entweder die Solltemperatur ändern oder den Kalibrator aus- und wieder einschalten.

7.6.2 Abkühlgradient einstellen (S-Version)

Der Abkühlgradient "**SLoF**" ist aktiv, wenn die Referenztemperatur höher als die Solltemperatur ist.

Der Einstellbereich liegt zwischen 99,99 °C/min und 0,00 °C/min.

Die Funktion ist deaktiviert, wenn SLoF = InF (In no Function) eingestellt ist.

Sie befinden sich in der Parameterebene.

In der oberen Anzeige steht '**rEG**. In der unteren Anzeige blinkt **SLor**.

In der oberen Anzeige erscheint **'rEG**. In der unteren Anzeige blinkt **SLoF**.

Saste P drücken.

TP17 / TPM

In der oberen Anzeige blinkt **SLoF**. In der unteren Anzeige erscheint der **aktuell ein**gestellte Abkühlgradient.

- Taste A drücken: Der Abkühlgradient SLoF wird erhöht.
- Taste drücken: Der Abkühlgradient SLoF wird verringert.

Parameter für Aufheizgradient Slor

Sika

Sika

Sika

'rEG

SLor



Eingabe des Abkühlgradienten



Anzeige bei Eingabe des Abkühlgradienten

✤ Mit der Taste P den neu eingestellten Aufheizgradienten SLoF bestätigen.

Die Anzeige kehrt in die Parameterebene zurück und Sie können die anderen Parameter einstellen.

Wird ca. 15 Sekunden keine Taste gedrückt, erfolgt ein automatischer Rücksprung um eine Ebene bis in den **Kalibriermodus**.



TEMPERATURPROFIL AKTIVIEREN

Nach der Einstellung verwendet der Kalibrator den neuen Wert erst, wenn Sie entweder die Solltemperatur ändern oder den Kalibrator aus- und wieder einschalten.

K32SK

K32SK

K32SK

11

Bedienung

wählen.

P

7.6.3 Verweilzeit einstellen (S-Version)

Die Verweilzeit "**dur.t**" ist aktiv, wenn die Solltemperatur SP1 erreicht wurde. Danach schaltet der Kalibrator automatisch auf die Solltemperatur SP2 um.

Der Einstellbereich reicht von 99:59 [hh:min] bis 00:00 [hh:min].

Die Funktion ist deaktiviert, wenn dur.t = **InF** (In no Function) eingestellt ist.

Sie befinden sich in der **Parameterebene**.

- In der oberen Anzeige steht '**rEG**. In der unteren Anzeige blinkt **SLor**.
- in der unteren Anzeige blinkt **SLOF**.

In der oberen Anzeige erscheint 'rEG.

In der unteren Anzeige blinkt dur.t.



Parameter für Aufheizgradient Slor



Parameter für Verweilzeit dur.t

K32SK

Sika

Int

dur.t

Taste **P** drücken.

In der oberen Anzeige erscheint blinkend **dur.t**. In der unteren Anzeige erscheint die **aktuell eingestellte Verweilzeit.**

In the second secon

- Taste A drücken: Die Verweilzeit dur.t wird erhöht.

Eingabe der Verweilzeit

✤ Mit der Taste P die neu eingestellte Verweilzeit dur.t bestätigen.

Die Anzeige kehrt in die Parameterebene zurück.

Wird ca. 15 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, erfolgt ein automatischer Rücksprung um eine Ebene bis in den **Kalibriermodus**.



TEMPERATURPROFIL AKTIVIEREN

Nach der Einstellung verwendet der Kalibrator den neuen Wert erst, wenn Sie entweder die Solltemperatur ändern oder den Kalibrator aus- und wieder einschalten.

7.7 Temperatureinheit einstellen (S-Version)

- Taste P für ca. 5 Sekunden drücken: Das Hauptmenü wird geöffnet.
- Taste P drücken: Die Gruppenebene wird geöffnet.
- Mit der Taste die Gruppe 'InP auswählen.
 In der oberen Anzeige erscheint OPEr.
 In der unteren Anzeige erscheint 'InP und zusätzlich blinkt die LED SET.
- Taste P drücken: Die Parameterebene wird geöffnet.

In der oberen Anzeige erscheint '**InP**. In der unteren Anzeige erscheint blinkend **Unit** und zusätzlich die LED SET.

♥ Taste P drücken.

P

In der oberen Anzeige erscheint blinkend **Unit**. In der unteren Anzeige erscheint die aktuell eingestellte Temperatureinheit.

🤄 Mit Taste P die neu eingestellte Temperatureinheit bestätigen.

Taste oder länger gedrückt halten, um in den Kalibriermodus zurückzukehren. Wird ca. 15 Sekunden keine Taste gedrückt, erfolgt ein automatischer Rücksprung um

Die Anzeige kehrt in die Parameterebene zurück.

eine Ebene bis in den Kalibriermodus.



Einstellung der Temperatureinheit

Menü OPEr



Prg Out Parameter des Menüs Unit

8 Störungsbehebung und Rücksendung



WICHTIG

Das Gerät kann nicht vom Benutzer repariert werden.

✤ Gerät niemals öffnen und selbst reparieren.

✤ Bei einem Defekt das Gerät zur Reparatur an den Hersteller senden.

Störung	mögliche Ursache	Abhilfe
	Unterbrechung des internen Refe- renzfühlers oder der interne Refe- renzfühler ist defekt.	
սսսս	Gemessene Temperatur unter dem Grenzwert des internen Referenz- fühlers (Underrange -200 °C)	Servicefall.
0000	Gemessene Temperatur über dem Grenzwert des internen Referenz- fühlers (Overrange +850 °C)	
ErEP	Mögliche Störung im EEPROM Speicher des Reglers	Taste P drücken.
Lüfter läuft nicht.	Der Lüfter ist defekt oder blockiert und der Temperaturschalter hat ausgelöst.	Servicefall.
Endtemperatur wird nicht er- reicht.	Halbleiterrelais defekt oder Heiz- / Kühlelement hat Kurz- schluss bzw. ist gealtert.	Servicefall.
Sensorbruch.	Externer Referenzfühler nicht rich- tig angeschlossen.	Anschluss prüfen und korrekt ein- stecken.
	Kabelbruch oder Kurzschluss.	Servicefall.
Keine Anzeige.	Regler defekt.	Servicefall.
Kalibrator kann nicht einge-	Stromversorgung nicht vorhanden oder Sicherungen defekt.	Stromversorgung und Sicherun- gen prüfen.
schaltet werden.	FI-Schalter hat wegen Feuchtigkeit in den Heizpatronen ausgelöst.	Servicefall.

Wenn Sie einen Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an SIKA.

Rücksendung

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Rücksendeverfahren auf unserer Website (<u>www.sika.net</u>).

9 Wartung und Reinigung

- Der Kalibrator ist ausreichend abgekühlt (S. 14).
- Der Kalibrator ist ausgeschaltet und vom Netz getrennt.

9.1 Wartung

Für einen sicheren Betrieb des Kalibrators folgende Kontrollen in regelmäßigen Abständen durchführen:

Vor Gebrauch

- ✤ Den Kalibrator auf Beschädigungen pr
 üfen.
- Den Füllstand der Kalibrierflüssigkeit im Kalibrierbad prüfen. Hinweise zur Füllmenge beachten (S. 12).

Jährlich

- Eine Sichtprüfung aller Teile des Kalibrators auf Korrosion, Verschleiß und Beschädigung durchführen.
- Eine Sicherheitsüberprüfung aller elektrischen Teile durch eine Fachkraft durchführen lassen.

Rekalibrierung

Den Kalibrator nach 36 Monaten oder nach maximal 500 Betriebsstunden (S. 19) zur Rekalibrierung an SIKA senden.

Kalibrierflüssigkeit

Kalibrierflüssigkeiten verschmutzen oder altern im Laufe der Zeit. Dies hängt sehr stark von der Art der Flüssigkeit und dem Nutzungsverhalten ab.

✤ Verschmutzte oder gealterte Kalibrierflüssigkeit auswechseln.

Magnetrührer

Der Magnetrührer ist ein Verschleißteil. Der Steg in der Mitte reduziert die Reibung bei der Drehbewegung. Sobald der Steg verschlissen ist, ist die Rührfunktion aufgrund der erhöhten Reibung nicht mehr gewährleistet.

🤄 Den Steg des Magnetrührers auf Verschleiß prüfen und rechtzeitig austauschen.

Sicherung

Die Sicherungen des Kalibrators befinden sich auf der Vorderseite und sind in den Netzanschluss integriert. Bleibt das Display bei anliegender Netzspannung dunkel und der Lüfter läuft nicht, Sicherungen prüfen und ggf. austauschen.

- ✤ Das Netzkabel aus dem Kalibrator ziehen.
- Das Sicherungsfach von unten mit dem Fingernagel oder einem flachen Schraubendreher aufhebeln.
- ✤ Das Sicherungsfach entfernen.
- ✤ Die Sicherungen pr
 üfen und beide Sicherungen austauschen.
 - (i) Nur Sicherungen des gleichen Typs verwenden:

Тур	TP 17165	TP 17166	TP 17200	TP 17450	TP 17650	TP M165S	TP M255S
Sicherung	T6.3AH	T6.3AH	T6.3AH	T10AH	T10AH	T6.3AH	T10AH
	250V						

🏷 Das Sicherungsfach wieder einstecken und Netzkabel anschließen.

Wenn die Sicherungen wiederholt durchbrennen, ist der Kalibrator wahrscheinlich defekt. In diesem Fall den Kalibrator zur Reparatur an SIKA senden (S. 16).

9.2 Reinigung

Lüftungsgitter für Zuluft reinigen

Ein zu geringer Luftstrom kann zum Auslösen der Temperatursicherung führen. Der Kalibrator ist dann nicht mehr betriebsbereit und muss zu SIKA eingeschickt werden.

Daher müssen die Lüftungsgitter b + c im Boden des Kalibrators in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

Die Reinigungsintervalle hängen stark von der Luftverschmutzung am Aufstellungsort und der täglichen Betriebsdauer ab.

- bie Lüftungsgitter müssen immer frei sein.
- bie Lüftungsgitter durch Absaugen oder Abbürsten reinigen.

Kalibriereinsätze reinigen

- b Den Kalibrator abkühlen lassen, bevor Sie den Kalibriereinsatz entfernen.
- b Den Kalibriereinsatz mit dem Wechselwerkzeug aus dem Metallblock ziehen.
- Den Kalibriereinsatz und Metallblock reinigen.
 Dadurch wird verhindert, dass der Kalibriereinsatz im Metallblock festsitzt.



WICHTIG

Kalibriereinsatz aus dem Kalibrierblock entfernen, bevor Sie den Kalibrator für längere Zeit außer Betrieb nehmen.

Tank (Kalibrierbad) reinigen

- ✤ Tank mit der Entleerungspumpe möglichst vollständig entleeren.
- 🤄 Hinweise im Sicherheitsdatenblatt der Kalibrierflüssigkeit beachten.

Destilliertes Wasser:

- ✤ Sensorkorb aus dem Tank nehmen.
- 🤄 Magnetrührer mit dem Magnetheber entnehmen.
- Sensorkorb, Magnetrührer und Entleerungspumpe gut trocknen.

Silikonöl:

- 🗞 Sensorkorb aus dem Tank nehmen.
- 🤄 Magnetrührer mit dem Magnetheber entnehmen.
- 🤟 Korb, Magnetrührer und Tank mit Wasser und reichlich Spülmittel reinigen.
- Reinigungswasser mit der Entleerungspumpe möglichst vollständig aus dem Tank entfernen.
- Sank, Sensorkorb, Magnetrührer und Entleerungspumpe gut trocknen.



10 Außerbetriebnahme und Entsorgung

Vor der Außerbetriebnahme

Der Kalibrator und das Zubehör sind vollständig abgekühlt (S. 14).

Außerbetriebnahme

- Solution Alle angeschlossenen Fühler und Geräte entfernen.
- ✤ Kalibrator ausschalten und Netzstecker ziehen.
- 🤄 Tank des Kalibrators entleeren, falls noch Kalibrierflüssigkeit vorhanden ist (S. 32).

Entsorgung Kalibrierflüssigkeit

✤ Kalibrierflüssigkeit gemäß den Hinweisen im Sicherheitsdatenblatt entsorgen.

Entsorgung Kalibrator

Gemäß den Richtlinien 2011/65/EU (RoHS) und 2012/19/EU (WEEE)* ist das Gerät getrennt als Elektro- und Elektronikschrott zu entsorgen.



KEIN HAUSMÜLL

Das Gerät besteht aus verschiedenen Materialien. Es darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

😓 Gerät der lokalen Wiederverwertung zuführen

oder

🤄 Gerät an Ihren Lieferanten oder an SIKA zurücksenden.

* WEEE-Reg.-Nr.: DE 25976360

ble of contents	Page
About This Operating Manual	34
Safety Instructions	35
Safety Instructions for the Use of Calibration Liquids	
Device Description	
Structure	
Data Interface (S version)	
Commissioning and Operation	
Operating Conditions	
Electrical Connection	40
Preparing the Calibrator	
Switching On, Cooling Down and Switching Off	
Control Elements of the Controller	48
Operation	
Calibration mode	51
Setpoint mode	51 52
Manual Control	
Setting Fixed Setpoint Temperatures (S Version)	
Gradient Control / Temperature Profile (S version)	
Setting the Temperature Unit (S Version)	61
Troubleshooting and Return Shipment	62
Maintenance and Cleaning	63
Maintenance	63
Cleaning	64
Decommissioning and Disposal	65
	ole of contents About This Operating Manual

0 About This Operating Manual

- Read carefully before use!
- Keep for future reference!
- For calibrators with a cooling function, the term "cooling" is also used for temperatures below room temperature, in the sense of "heating".

If you have any problems or questions, please contact your supplier or contact us directly:

1 Safety Instructions

Read the operating manual carefully. Follow all instructions to avoid personal injury and damage to property.

Intended use

The calibrators of the TP17 / TPM series may only be used for the calibration of suitable temperature measuring devices and temperature sensors.

The calibrators must not be used to heat or warm other parts or gases.

The calibration baths may only be used with suitable media. Permitted liquids are silicone oils, mineral oils and water (p. 36).

Dangerous media (flammable or explosive liquids or gases) must not be used.



WARNING

Touching hot parts can cause serious burns.

- Never touch the metal block, the calibration insert or the device under test at temperatures above 35°C or below 10°C.
- Never leave the calibrator unattended during operation or the cool-down phase.



IMPORTANT

The opening in the metal block of the calibrator is only suitable for operation with calibration inserts.

- Never pour heat transfer agents (oil, heat-conducting paste or other agents) into the metal block.
- ✤ Only use calibration baths with calibration liquids.

Qualified personnel

• The personnel responsible for the operation and maintenance of the device must be appropriately qualified. This can be done through training or instruction.

General safety instructions

- Stability in accordance with DIN EN 61010-1: The calibrator must be set up in such a way that the requirements for stability are met (p. 39).
- Do not use in potentially explosive atmospheres (flammable or explosive atmospheres).
- Do not operate in the vicinity of flammable substances.
- The calibrator may only be operated within the temperature range permitted for the device under test.

- Only operate the device if it is in perfect working order. Check damaged or defective devices immediately and replace if necessary.
 If faults cannot be rectified, switch off the device immediately and secure it against unintentional operation.
- Do not remove or obliterate type plates or other notices on the device, as this will invalidate the warranty and manufacturer's liability.

1.1 Safety Instructions for the Use of Calibration Liquids

- Read the safety data sheet carefully before using calibration liquids. Observe the information on the physical and chemical properties.
- Only use calibration liquids that are suitable for the required temperature range and cannot burn.
- Always wear safety goggles when handling calibration liquids.

We recommend the following calibration liquids for the various temperature ranges:

Calibration liquid	Calibrati	ion range	Flash point
Distilled water	295°C		none
Silicone oils from XIAMETER [®] :			
PMX-200 SILICONE FLUID 5 CS	-40°C	123°C	133°C
PMX-200 SILICONE FLUID 10 CS	-35°C	155°C	165°C
PMX-200 SILICONE FLUID 20 CS	7°C	220°C	230°C
PMX-200 SILICONE FLUID 50 CS	50°C	270°C	280°C

Water

• Only use distilled water, otherwise the tank will become heavily calcified and contaminated.

Silicone oil

- Only use the silicone oil recommended here.
- Read the safety data sheet of the silicone oil.
- Ensure good room ventilation when working with silicone oil, as harmful substances may escape.
- Avoid contact of silicone oil with the eyes.
- Leaking silicone oil poses an extreme risk of slipping. Remove affected areas with suitable agents.
- Always close the calibration bath with the transportation lid after use, as silicone oil is hygroscopic.

Mineral oil

- Calibrators are supplied exclusively with silicone oil.
- The use of mineral oil is possible, but is at the customer's own risk. The risk is transferred to the customer. Our warranty is void.
- Read the safety data sheet of the mineral oil.
- The safety instructions for silicone oil also apply analogously to mineral oil. The same applies to the corresponding sections on silicone oil in this operating manual.
Device Description 2

Versions

Dry block cal	ibrators			Calibration ba	th calibrators
TP 17165 TP 17165M TP 17165S	(c+h) (c+h) (c+h)	TP 17450 TP 17450S	(h) (h)	TP M165S	(c+h)
TP 17166 TP 17166S	(c+h) (c+h)	TP 17650	(h)	TP M255S	(h)
TP 17200 TP 17200S	(c+h) (c+h)	TP 17650M(.2) TP 17650S	(h) (h)		
c+h: cooling and	d heating	h: heating			

Dry block calibrators



TP 17165... TP 17166... TP 17200...



Calibration bath calibrators



TP M165S



Scope of delivery and accessories



IMPORTANT

Keep the packaging so that the calibrator can be safely returned to the manufacturer for recalibration or repair.

	Scope of delivery	Accessories (optional)
	Temperature calibrator	Transport case
	Test certificate	Calibration insert*
	Mains cable	Holding device for sensors**
	Exchange tool*	Calibration liquid (silicone oil)**
	Operating manual	PC software
	Safety packaging / transport protection	PC connection cable (RS485 to USB)
	Sensor cage**	DAkkS certificate
	Drain syringe**	Works calibration certificate
	Transportation lid**	
	Magnetic stirrer with magnet lifter**	
	Working lid with 5 silicone plugs**	
* (Daly for dry block tomporature calibrators	

Unly for dry block temperature calibrators

3 Structure

- ① Carrying handle
- ② Steel casing
- ③ Controller with display and controls
- ④ Service and data interface
- S Main switch with fuse and mains plug connection
- 6 Metal block (dry block)
- Calibrator ventilation: exhaust air via upper housing grille
- ⑦ Tank (calibration bath)
- Calibrator ventilation: exhaust air via side housing grilles
- ⑧ Magnetic stirrer setting wheel

Calibrator from below:

- ③ Calibrator ventilation
 - (b) Supply air for housing cooling
 - © Supply air for tank / metal block cooling

4 Data Interface (S version)

The S version is equipped with an RS485 serial communication interface. A PC, a level converter or a network can be connected via this interface.

The software protocol used is a MODBUS RTU protocol that is used by many monitoring programmes available on the market. It can be supplied as a separate document on request.

The transmission speed (baud rate) is set to 9600 baud at the factory. Other transmission speeds are possible on request.

The 5-pin panel jack has two connections, A and B, which must be connected to the corresponding connections of the PC, level converter or network.



Built-in socket

For connection to a PC, the RS 485 signals must be converted externally into RS 232 or USB signals. Corresponding converters including drivers are optionally available. The PC records all operating data and enables all configuration parameters of the calibrator to be programmed.

The minimum requirements for operation with USB converter are

- IBM-compatible PC
- Windows 7, Windows 8 or Windows 10 operating system
- a free USB interface (USB 1.1 or USB 2.0)

A network setup allows up to 32 calibrators / calibration baths to be connected to the same network.

To set up a network, some settings must be made at the factory. Please contact your supplier or SIKA directly.



Notice

If programming is called up via the keypad while communication is taking place via the serial interface, the message "**buSy**" appears on the display, indicating the "connected" status.

5 Commissioning and Operation

5.1 Operating Conditions

Installation site and operating position

- Only suitable for indoor use, do not use outdoors.
- Only operate vertically on a level surface. The surface must be firm, clean and dry. Stability and the specified properties of the calibrator are not guaranteed if it is set up in any other way.
- □ For higher test temperatures, use a sufficiently large, fireproof base.
- Sufficient distance around the device:
 1 m to the front, > 0.5 m to the sides and back. Sufficient free space above the device.
- □ The device under test must be securely fixed in the calibrator.
- **D** Ensure adequate ventilation.
- Do not use in potentially explosive atmospheres (flammable or explosive atmospheres).
- Do not operate in the vicinity of flammable substances.
- Do not install in a cabinet or other casing.
- Do not block or cover the ventilation openings.
- □ Set up the device so that it can be switched off at any time.

Series	TP17 / TPM
Ambient conditions	
Operating temperature	550°C
Transport and storage temperature	-1060°C
Relative humidity	< 80 % up to 31°C, decreasing linearly to 50 % at 40°C (non-condensing environment)
Operating conditions Location Height Operating situation 	Interiors Up to 2000 m Upright / vertical standing



IMPORTANT

The plug of the mains cable serves as an "EMERGENCY STOP" switch.

- ✤ The plug must always be freely accessible and easy to reach.
- ✤ In an emergency, pull out the plug to disconnect the device from the mains.

5.2 Electrical Connection

- □ The voltage specified on the type plate must match the mains voltage.
- Only connect the calibrator to a properly installed and earthed 3-pin socket suitable for earthing contact plugs.
- □ Protective conductor (PE) must be present.
- Do not use extension cables or adapter plugs.



IMPORTANT

Only use original SIKA cables or cables of the same type with the corresponding specification (H05VV-F 3 G 0.75 mm² with angled earthing contact plugs and IEC socket, length approx. 2 m) as a replacement.

- ✤ Connect the power cable to the calibrator's plug connector.
- ✤ Insert the plug of the mains cable into a suitable socket.

5.3 Preparing the Calibrator

5.3.1 Dry Block Calibration

Туре	TP						
	17165	17166	17200	17450	17650	M165S	M255S
Dry block	✓	✓	✓	1	✓	-/-	-/-

Calibration inserts with single or multiple holes are used for the calibration of straight temperature sensors.

To achieve the accuracy of the calibrators, the temperature sensor (device under test) and the calibration insert must be matched to each other:

- The borehole of the calibration insert may be a maximum of 0.5 mm larger than the diameter of the device under test.
- The sensor element of the device under test must be located in the homogenous temperature zone of the calibration insert.



Inserting

- Only use the supplied calibration inserts made of suitable material. If in doubt, please contact SIKA.
- Insert the appropriate calibration insert into the metal block using the exchange tool.
- Centre the calibration insert so that there is an even air gap between the calibration insert and the block.



Calibration inserts and exchange tool

5.3.2 Calibration bath

Туре	TP						
	17165	17166	17200	17450	17650	M165S	M255S
Calibration bath	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	1	✓



WARNING

When using the calibration bath, calibration liquid may splash out.

Always wear safety goggles when handling calibration liquids.

The calibration bath is used to test sensors with special shapes or dimensions. Direct contact between the sensor and the calibration liquid ensures very good heat transfer. The calibration liquid is filled directly into the tank or into a tub insert.

The calibration bath includes the transportation lid, the working lid, the sensor cage, the magnetic stirrer, the drain syringe, the magnet lifter and, as an accessory, the tub insert.

Transportation lid

The transportation lid is used to securely close the calibration bath. It prevents the calibration liquid from leaking during transport.



CAUTION

The safety valve of the transportation lid triggers at a pressure of ~1.5 bar. Hot vapours can escape.

- Always unscrew the transportation lid before putting the calibration bath into operation.
- Do not screw the transportation lid back on until the calibration bath has cooled down.

Working lid

The working lid fulfils various tasks during operation.

- It reduces the evaporator of the calibration liquid to a minimum.
- It reduces cooling on the surface of the calibration liquid.
- It ensures stable placement of the devices under test in the calibration bath.

The working lid is screwed onto the calibration bath and has five openings for the devices under test. The unused openings can be closed with suitable silicone plugs.





Sensor cage and magnetic stirrer

The sensor cage is used to protect the magnetic stirrer. It prevents the immersed sensor from blocking the magnetic stirrer. The sensor cage ensures that the stirrer functions properly.

The magnetic stirrer ensures an even temperature distribution in the calibration liquid.

Operating the magnetic stirrer

The speed of the magnetic stirrer is set using the dial next to the control (fig.).

To achieve good mixing, set the speed as high as possible.

- Turning the adjusting wheel upwards increases the speed.
- Turning downwards slows down the stirring movement.

Drain syringe and magnet lifter

The calibration liquid is pumped out of the calibration bath tank using the drain syringe. The magnetic stirrer is removed with the magnetic lifter.

Both are required before another calibration insert can be inserted into the calibrator.

Tub insert (optional / accessory)

We recommend using the tub insert if you

- switch frequently between the dry block, infrared, surface and calibration bath functions.
- often work with different calibrating fluids.

The tub insert is inserted into the tank using the exchange tool.

The tub insert, like the tank, can be closed with the corresponding lid.

Both lid screw connections are leak-proof so that the calibration liquid can remain in the tank or tub insert during transport.

5.3.2.1 Notices on the calibration liquid

Different calibration liquids lead to different calibration results due to their specific properties. Adjustment to the calibration liquid used must be carried out by the manufacturer at the factory.

To achieve the greatest possible accuracy of the calibration bath, a suitable calibration liquid must be used (p. 36).









IMPORTANT

Only use clean calibration liquids. When testing temperature measuring devices and temperature sensors, the calibration liquid may become contaminated. These impurities can lead to sanding effects on the bottom of the tank due to the rotating movement of the magnetic stirrer.

- Solution Sector Sec
- Clean the sensors before calibration.
- Replace worn magnetic stirrers.
- Replace contaminated, cloudy calibration liquids.

5.3.2.2 Notices on filling quantity



IMPORTANT

- Above the nominal fill level, the heat dissipation becomes too great, so that the specified tolerance values can no longer be maintained.
- An overflow of the calibration liquid leads to contamination and can damage the calibrator.
- P The nominal filling level must not be exceeded during operation.

The filling level in the tank or tub insert is increased by

- Expansion when heated: The calibration liquids expand to varying degrees when heated. The increase in the fill level depends on the calibration liquids used and the set reference temperature.
- Displacement by sensors: The displaced volume of the sensors to be tested must be taken into account in the filling quantity.
- Increase due to stirring: The rotation of the magnetic stirrer creates a vortex in the liquid. This causes the level on the wall to rise.

Tank

The nominal filling level in the tank is marked by the upper edge of the aluminium lining.

The nominal filling quantity is ~0.45 litres.

Tub insert

The nominal filling height of the tub insert is located below the holders for the exchange tool. The nominal filling quantity is ~0.32 litres.



Nominal fill level of the calibration bath



5.3.2.3 Filling the calibration bath¹



OBSERVE MAXIMUM FILL LEVEL

- When filling, leave sufficient space for expansion on heating, displacement by the sensors and the rise due to stirring.
- ⇔ Unscrew the lid from the tank / tub insert.
- For tub insert only: Insert the tub insert into the tank using the exchange tool.
- ♥ Place the magnetic stirrer in the tank / tub insert.
- \checkmark Insert the sensor cage.
- Insert the devices under test into the sensor cage. Take into account the volume of the sensors to be tested.
- Fill the calibration liquid into the tank / tub insert. Leave enough space for further filling.
- ✤ If necessary, remove devices under test again.
- Screw the working lid onto the tank and insert the devices under test through the working lid into the tank / tub insert.



¹ If the tub inserts are already filled, some steps are no longer necessary.

5.4 Switching On, Cooling Down and Switching Off



WARNING

Moisture can penetrate the heating elements (magnesium oxide) after transport, storage or long periods of non-use.

Heat the calibrator to 120°C for at least 15 minutes to dry the heating elements (p. 51).

During this process, the calibrator has not yet reached the insulation voltage required for protection class I.



ACCLIMATISE CALIBRATOR

If a cold device is brought into a much warmer environment, humidity can condense on the device.

- b Do not expose the calibrator to high humidity for long periods of time.
- Acclimatise the device disconnected from the mains for approx. 2 hours at room temperature.

5.4.1 Switching On



WARNING

The device must be securely connected to the protective earth, otherwise there is a risk of fatal electric shock.

- The earth connection of the calibrator must be properly connected to the protective earth.
- Switch on the main switch.
 - The controller is initialised.
 - > tESt appears in the upper display.
 - The version number appears in the lower display, e.g. rL 2.2.

After approx. 5 seconds, initialisation is complete and **calibration mode** is automatically displayed.

 \succ The built-in heating or cooling elements automatically temper the metal block from room temperature to the set temperature set on the controller.

5.4.2 Cooling Down

To avoid injury or material damage, the calibrator must be brought into a defined operating state:

♦ Approach a test point in the safe temperature range ($\geq 10^{\circ}$ C and $\leq 35^{\circ}$ C) (p. 51).



POWER FAILURE OR DISCONNECTION FROM THE MAINS

In the event of a power failure, switching off via the main switch or after pulling out the mains plug ("EMERGENCY OFF"), the built-in fan no longer conveys cooling air.

Sufficient thermal decoupling between the metal block and the casing is nevertheless guaranteed.

5.4.3 Switching off



IMPORTANT

Before switching off, the calibrator must have reached a safe temperature. Switching off outside the safe temperature range can damage the calibrator.

- Switch off the main switch.
- ✤ Remove and clean the calibration inserts (p. 64).

6 Control Elements of the Controller



1 - Upper display (red)

- Display of the current reference temperature.
- Display of the various modes, menu items and parameters.

2 - Lower display (green)

- Display of the set temperature.
- Display of the heating / cooling power.
- Display of the operating time.
- Display of certain parameters in the individual modes and menu items.

3 - LED SET

• Indicates access to the individual menu items and parameters by flashing.

4 - P Button

- Switch to setpoint mode.
- Input confirmation.
- Access to menu items and parameters.

5 - 🔻 Button

- Reduction of values to be set.
- Select individual menu items.
- Return by one menu level.

6 - 🔺 Button

- Increase values to be set.
- Display of the current heating power in %.
- Select individual menu items.
- Return by one menu level.

7 - U Button

• Calling up the saved setpoint temperatures (only with S version).

8 - LED OUT 1

Signals the status of the output for temperature control:

- If the LED OUT 1 lights up, the calibrator or calibration bath is heating up.
- If the LED OUT 1 does not light up, the heating or cooling is switched off.

9a - LED OUT 2

a) Heating instrument

Signals the status of the fan control output:

- ☆ If the LED OUT 2 lights up, the fan is running at high speed.
- If the LED OUT 2 does not light up, the fan is running at a reduced speed.

9b - LED OUT 2

b) Heating and cooling instrument

Signals the status of the output for temperature control:

- ☆ If the LED OUT 2 lights up, the calibrator or calibration bath is cooling.
- If the LED OUT 2 does not light up, the cooling is switched off.

All settings can be made in the menu:

- ✤ Press the P button for approx. 5 seconds: The main menu is opened.
- \checkmark Use the \checkmark and \blacktriangle buttons to select the menu item.
- ✤ Press the P button to confirm the menu item.

Return to another level

If no button is pressed in the **main menu**, **group** or **parameter level** for approx. 15 seconds, the calibrator automatically returns to **calibration mode** by one level.

You can also return by pressing and holding the \checkmark or \checkmark button.

ConF menu

System parameters of the calibrator can be set in the ConF menu. These settings may only be made by authorised SIKA specialists.

This menu is password-protected.





7.1 Calibration mode

In calibration mode, the heating or cooling power and the operating time of the calibrator can be displayed. The current values of the calibrator appear in the lower display (green).

Display heating or cooling power

 \clubsuit Press and hold the \blacktriangle button.

The current heating or cooling capacity is displayed as a % of the maximum capacity. "H" displays the heating output and "C" the cooling output.

Display operating time

 \checkmark Press the \checkmark button briefly.

The current number of operating hours of the calibrator is displayed for approx. 5 seconds.

7.2 Setpoint mode

In this operating state, a saved setpoint temperature can be changed temporarily.

Press the P button. The currently active setpoint memory appears in the upper display, e.g. SP 2 (Setpoint 2). The lower display shows the corresponding setpoint temperature.



Press the

 button: The setpoint temperature is increased.
 Press the

 button: The setpoint temperature is reduced.



Press the P button: The newly set setpoint is confirmed.



TIP

- Pressing the A or buttons increases or decreases the value by 0.1°C.
 However, if the buttons are held down for at least one second, the value increases or decreases quickly, and even more quickly after two seconds, so that the desired value is reached very quickly.
- If no button is pressed for approx. 15 seconds in **setpoint mode**, the device automatically returns to **calibration mode**.

7.3 Automatic Control

Automatic control can be switched off, e.g. to make settings on the calibrator.

Switch off automatic control

Press the P button for approx. 5 seconds: The main menu is opened. The last selected function appears in the upper display.

The LED SET flashes in the lower display.

 \forall Press the \blacktriangle or \checkmark button until **OFF** appears.



Control OFF menu

Confirm with the P button. The upper display shows the current reference temperature alternating with OFF. The currently set target temperature appears in

The currently set target temperature appears in the lower display.

Switch on automatic control

The control is switched off when the following display appears:

The upper display shows the current reference temperature alternating with **OFF**.

The currently set target temperature appears in the lower display.

- Press the P button for approx. 5 seconds: The main menu is opened.
 OFF appears in the upper display.
 The LED SET flashes in the lower display.
- \clubsuit Press the \blacktriangle or \checkmark button until **rEG** appears.
- Sconfirm with the **P** button.



Display with OFF control setting

\int	Sika	K32SK
	OFF	
	109.4	₄ P ▼
		Out

Display with OFF control setting



Display OFF

7.4 Manual Control

Switch on manual control

You can switch off the automatic control of the calibrator and approach the desired temperature with manual control.

- Press the P button for approx. 5 seconds: The main menu is opened. The last selected function appears in the upper display. The LED SET flashes in the lower display.
- \clubsuit Press the \blacktriangle or \checkmark button until **OPLO** appears.



Manual control menu OPLO

 Sike
 K325K

 250-0
 1

 U
 1

 H
 0

 Out

Display for manual control setting OPLO

Confirm with button P.
 The current reference temperature appears in the upper display.
 An H and the currently set output power in % ap-

An H and the currently set output power in % appear in the lower display.

- \clubsuit Press the \blacktriangle button: Output power is **increased**.
- ♥ Press the button: Output power is reduced.

Pressing the \checkmark or \neg buttons increases or decreases the value by 0.1 %. However, if the buttons are held down for at least one second, the value increases or decreases quickly, and even more quickly after two seconds, so that the desired value is reached very quickly.

Switch off manual control

Manual control is switched on when the following display appears:

The current reference temperature appears in the upper display.

The lower display shows an H and the currently set output power in %.

- Press the P button for approx. 5 seconds: The main menu is opened.
 OPLO appears in the upper display.
 The LED SET flashes in the lower display.
- ♥ Press the ▲ or button until rEG appears.
- ✤ Confirm with the P button.



Display OPLO

7.5 Setting Fixed Setpoint Temperatures (S Version)

To save setpoint temperatures in the calibrator, the corresponding setpoint memory must be opened.

- Press the P button for approx. 5 seconds: The main menu is opened.
- ♦ Press the ▲ or button until OPEr appears.
 OPEr appears in the upper display.
 The LED SET flashes in the lower display.

Press the P button: The group level is opened.

The lower display shows 'SP and the LED SET

OPEr appears in the upper display.



OPEr menu



Group SP

Parameters of the setpoint memory SP1

Input in setpoint memory SP3

K32SK

K32SK

Out

U

Sika

SP

Sika

7 P

630

'SP

Press the P button: The parameter level is opened.

The upper display shows 'SP.

also flashes.

The setpoint memory **SP 1** and the LED SET also flash in the lower display.

- Press the P button: The setpoint memory is opened.

The selected setpoint memory, e.g. **SP 3**, appears in the upper display.

The currently set target temperature appears in the lower display.

Press the button: The setpoint temperature is increased.



Pressing the \blacktriangle or \checkmark buttons increases or decreases the value by 0.1. However, if the buttons are held down for at least one second, the value increases or decreases quickly, and even more quickly after two seconds, so that the desired value is reached very quickly.

- Press the P button to confirm the newly set setpoint temperature.
 The setpoint memory is exited and the display returns to the parameter level.
- \clubsuit Press and hold the \checkmark or \blacktriangle button to return to **calibration mode**.

If no button is pressed for approx. 15 seconds, the calibrator automatically returns to **calibration mode** by one level.

Retrieve stored setpoint temperatures

The stored setpoint temperatures can be retrieved in calibration mode.

Press the U button for approx. 2 seconds: The current setpoint memory is opened.
The current reference temperature encours in the

The current reference temperature appears in the upper display.

The lower display shows the current setpoint memory SP... for 2 seconds and then the currently set setpoint temperature.

Press the U button to switch to another stored setpoint SP1, SP2, SP3 or SP4.

The selected temperature value is accepted and approached directly.



Display when retrieving the setpoint temperatures

7.6 Gradient Control / Temperature Profile (S version)

You can set a gradient yourself and thus determine the time in which the target temperature is reached. This time can be shorter or longer than the time normally required by the calibrator.

When the set temperature is changed or the calibrator is switched on, it is automatically determined which of the gradients (heating gradient "SLor" or cooling gradient "SLoF") is used.

It is also possible to set the calibrator to automatically switch to the setpoint temperature in setpoint memory SP2 after reaching the setpoint temperature in setpoint memory SP1 after a programmed dwell time "dur.t", thereby generating a simple temperature profile.

After switching on the calibrator, the temperature profile is run through automatically.



Gradient control and temperature profile

Setting values for "SLor" and "SLoF"

Calibrator type	Heating gradient ¹⁾ "SLor"	Cooling gradient ²⁾ "SLoF"		
Heating/cooling:				
TP 17165S TP 17166S, TP 17200S	< 7°C/min < 3°C/min	< 5°C < 4°C	C/min C/min	
TP M165S - with silicone oil 10CS - with distilled water	< 3°C/min < 5°C/min	< 6°C/min < 4°C/min		
Heating:				
TP 17450S, TP 17650S	< 35°C/min	max 300°C 300°C 100°C	< 10°C/min < 5°C/min	
TP M255S - with silicone oil 50CS - with distilled water	< 22°C/min < 12°C/min	200°C 50°C 50°C 30°C 90°C 50°C 50°C 30°C	< 4°C/min < 0.5°C/min < 2°C/min < 0.5°C/min	

¹⁾ "SLor" heating gradient

The "SLor" heating gradient is active if the reference temperature is lower than the setpoint temperature. Each calibrator type has a maximum heating power, so only settings below this heating power make sense and extend the time until the setpoint temperature is reached.

²⁾ "SLoF" cooling gradient

The "SLoF" cooling gradient is active if the reference temperature is higher than the setpoint temperature. Only settings below the cooling capacity of the calibrator have an effect on the cooling gradient.

Dwell time "dur.t"

The dwell time "dur.t" is active when the setpoint temperature SP1 is reached. The calibrator then automatically switches to the setpoint temperature SP2.



ACTIVATE TEMPERATURE PROFILE

If you have made settings for these three parameters, the calibrator will not use the new values until you either change the set temperature or switch the calibrator off and on again.

Another option is to switch off the automatic control before changing the parameters and switch it on again afterwards (p. 52).

Settings for the heating and cooling gradient and the dwell time are made in the parameter level '**rEG**.

- Press the P button for approx. 5 seconds: The main menu is opened.
 The last selected function appears in the upper display.
 The LED SET flashes in the lower display.
- \forall Press the \blacktriangle or \checkmark button until **OPEr** appears.
- Press the P button: The group level is opened.
 OPEr appears in the upper display.
 The lower display shows 'SP and the LED SET also flashes.
- Use the button to select the 'rEG group. OPEr appears in the upper display. The lower display shows 'rEG and the LED SET also flashes.
- Press the P button: The parameter level is opened.

The upper display shows '**rEG**. **SLor** flashes in the lower display.



Group 'SP



Group 'rEG



Parameters for heating gradient SLor

7.6.1 Setting the Heating Gradient (S Version)

The "SLor" heating gradient is active if the reference temperature is below the setpoint temperature.

The setting range is between 99.99°C/min and 0.00°C/min.

The function is deactivated if SLor = InF (In no Function) is set.

You are at parameter level.

The upper display shows '**rEG**. **SLor** flashes in the lower display.



♥ Press the P button.

SLor flashes in the upper display. The **currently set heating gradient** appears in the lower display.

Press the ▲ button : The heating gradient SLor is increased.
 Press the button: The heating gradient SLor is reduced.







Pressing the \blacktriangle or \neg buttons increases or decreases the value by 0.1. However, if the buttons are held down for at least one second, the value increases or decreases quickly, and even more quickly after two seconds, so that the desired value is reached very quickly.

Solution Press the **P** button to confirm the newly set heating gradient **SLor**.

The display returns to the parameter level and you can set the other parameters. If no button is pressed for approx. 15 seconds, the calibrator automatically returns to **calibration mode** by one level.



ACTIVATE TEMPERATURE PROFILE

After the settings have been made, the calibrator will not use the new value until you either change the set temperature or switch the calibrator off and on again.

7.6.2 Setting the Cooling Gradient (S Version)

The "SLoF" cooling gradient is active if the reference temperature is higher than the setpoint temperature.

The setting range is between 99.99°C/min and 0.00°C/min.

The function is deactivated if SLoF = InF (In no Function) is set.

You are at parameter level.

The upper display shows '**rEG**. **SLor** flashes in the lower display.

Use the or button to select the SLoF parameter.

The upper display shows '**rEG**. **SLoF** flashes in the lower display.

♥ Press the P button.

SLoF flashes in the upper display. The **currently set cooling gradient** appears in the lower display.

- Press the button: The SLoF cooling gradient is increased.
- Press the button: The SLoF cooling gradient is reduced.

Parameters for heating gradient Slor

Sika

Sika

Sika

rFG

Sl or

'rEG

SLOF





Display when entering the cooling gradient

Pressing the \checkmark or \checkmark buttons increases or decreases the value by 0.1. However, if the buttons are held down for at least one second, the value increases or decreases quickly, and even more quickly after two seconds, so that the desired value is reached very quickly.

Solution Press the **P** button to confirm the newly set **SLoF** heating gradient.

The display returns to the parameter level and you can set the other parameters. If no button is pressed for approx. 15 seconds, the calibrator automatically returns to **calibration mode** by one level.



ACTIVATE TEMPERATURE PROFILE

After the settings have been made, the calibrator will not use the new value until you either change the set temperature or switch the calibrator off and on again.

K32SK

K32SK

K32SK

7.6.3 Setting the Dwell Time (S Version)

The dwell time "**dur.t**" is active when the setpoint temperature SP1 has been reached. The calibrator then automatically switches to the setpoint temperature SP2.

The setting range extends from 99:59 [hh:min] to 00:00 [hh:min].

The function is deactivated if dur.t = **InF** (In no Function) is set.

You are at parameter level.

The upper display shows '**rEG**. **SLor** flashes in the lower display.



Parameters for heating gradient Slor

K32SK

Sika

rFG

Use the ▲ or button to select the dur.t parameter.

The upper display shows '**rEG**. **dur.t**. flashes in the lower display.

♥ Press the P button.

dur.t appears flashing in the upper display. The **currently set dwell time** appears in the lower display.

- Press the button: The dwell time dur.t is increased.
- ♥ Press the button: The dwell time dur.t is reduced.

Pressing the \checkmark or \checkmark buttons increases or decreases the value by 0.1. However, if the buttons are held down for at least one second, the value increases or decreases quickly, and even more quickly after two seconds, so that the desired value is reached very quickly.

Solution Press the P button to confirm the newly set dwell time dur.t.

The display returns to the parameter level.

If no button is pressed for approx. 15 seconds, the calibrator automatically returns to **calibration mode** by one level.



ACTIVATE TEMPERATURE PROFILE

After the settings have been made, the calibrator will not use the new value until you either change the set temperature or switch the calibrator off and on again.



Parameter for dwell time dur.t

Input of the dwell time

TP17 / TPM

7.7 Setting the Temperature Unit (S Version)

- Press the P button for approx. 5 seconds: The main menu is opened.
- Press the A or Vertical button until OPEr appears.
 OPEr appears in the upper display.
 The LED SET flashes in the lower display.
- ✤ Press the P button: The group level is opened.
- Use the button to select the 'InP group.
 OPEr appears in the upper display.
 The lower display shows 'InP and the LED SET also flashes.
- Press the P button: The parameter level is opened.

The upper display shows '**InP**.

Unit flashes in the lower display and the LED SET also appears.

Press the P button.
 Unit flashes in the upper display.
 The currently set temperature unit appears in the lower display.

Press the P button to confirm the newly set temperature unit.

 \forall Press and hold the \neg or \blacktriangle button to return to calibration mode.

If no button is pressed for approx. 15 seconds, the calibrator automatically returns to cali-

Set the button: The temperature unit is changed (°C / °F).

The display returns to the parameter level.

bration mode by one level.





Unit menu parameters

Prg

Out



Setting the temperature unit

8 Troubleshooting and Return Shipment



IMPORTANT

The device cannot be repaired by the user.

- \checkmark Never open the device and repair it yourself.
- \checkmark In the event of a defect, send the device to the manufacturer for repair.

Malfunction	Possible cause	Remedy
	Interruption of the internal refer- ence sensor or the internal refer- ence sensor is defective.	
սսսս	Measured temperature below the limit value of the internal reference sensor (Underrange -200°C)	Service case.
0000	Measured temperature above the limit value of the internal reference sensor (Overrange +850°C)	
ErEP	Possible fault in the EEPROM memory of the controller	Press the P button.
Fan is not running.	The fan is defective or blocked and the temperature switch has tripped.	Service case.
Final temperature is not reached.	Solid-state relay defective or heat- ing/cooling element has a short cir- cuit or is aged.	Service case.
Sensor breakage.	External reference sensor not con- nected correctly.	Check connection and plug in cor- rectly.
	Cable break or short circuit.	Service case.
No display.	Controller defective.	Service case.
Calibrator cannot be	Power supply not available or fuses defective.	Check power supply and fuses.
switched on.	RCD has tripped due to moisture in the heating cartridges.	Service case.

If you are unable to rectify an error, please contact SIKA.

Return shipment

Please note the notices on the return procedure on our website (www.sika.net).

9 Maintenance and Cleaning

- □ The calibrator has cooled down sufficiently (p. 46).
- □ The calibrator is switched off and disconnected from the mains.

9.1 Maintenance

To ensure safe operation of the calibrator, carry out the following checks at regular intervals:

Before use

- ♦ Check the calibrator for damage.
- Check the level of the calibration liquid in the calibration bath. Observe the notices on the filling quantity (p. 44).

Annually

- Scarry out a visual inspection of all parts of the calibrator for corrosion, wear and damage.
- Have a safety check of all electrical parts carried out by a specialist.

Recalibration

Replace the calibrator after 36 months or after a maximum of 500 operating hours (p. 51), send the calibrator to SIKA for recalibration.

Calibration liquid

Calibration liquids become contaminated or age over time. This depends very much on the type of fluid and the usage behaviour.

✤ Replace contaminated or aged calibration liquid.

Magnetic stirrer

The magnetic stirrer is a wearing part. The bar in the centre reduces friction during rotation. As soon as the centre bar is worn, the stirring function is no longer guaranteed due to the increased friction.

Check the bar of the magnetic stirrer for wear and replace it in good time.

Fuse

The fuses of the calibrator are located on the front and are integrated into the mains connection. If the display remains dark when mains voltage is applied and the fan does not run, check the fuses and replace them if necessary.

- ✤ Disconnect the power cable from the calibrator.
- ✤ Pry open the fuse compartment from below with your fingernail or a flat screwdriver.
- ✤ Remove the fuse compartment.
- ⇔ Check the fuses and replace both fuses.
 - (i) Only use fuses of the same type:

Туре	TP 17165	TP 17166	TP 17200	TP 17450	TP 17650	TP M165S	TP M255S
Fuse	T6.3AH	T6.3AH	T6.3AH	T10AH	T10AH	T6.3AH	T10AH
	250V						

✤ Re-insert the fuse compartment and connect the mains cable.

If the fuses blow repeatedly, the calibrator is probably defective. In this case, send the calibrator to SIKA for repair (p. 48).

9.2 Cleaning

Cleaning the ventilation grille for supply air

If the air flow is too low, the temperature fuse may be triggered. The calibrator is then no longer operational and must be returned to SIKA.

The ventilation grilles (b) + (c) in the base of the calibrator must therefore be cleaned at regular intervals.

The cleaning intervals depend heavily on the air pollution at the installation site and the daily operating time.

- ✤ The ventilation grilles must always be unobstructed.
- Clean the ventilation grilles by vacuuming or brushing.

Cleaning the calibration inserts

- Allow the calibrator to cool down before removing the calibration insert.
- ♥ Pull the calibration insert out of the metal block using the exchange tool.
- Clean the calibration insert and metal block. This prevents the calibration insert from getting stuck in the metal block.



IMPORTANT

Remove the calibration insert from the calibration block before taking the calibrator out of operation for an extended period of time.

Cleaning the tank (calibration bath)

- \checkmark Empty the tank as completely as possible using the drain syringe.
- ♥ Observe the notices in the safety data sheet for the calibration liquid.

Distilled water:

- ✤ Remove the sensor cage from the tank.
- ✤ Remove the magnetic stirrer with the magnet lifter.
- ✤ Dry the tank, sensor cage, magnetic stirrer and drain syringe well.

Silicone oil:

- ✤ Remove the sensor cage from the tank.
- ✤ Remove the magnetic stirrer with the magnet lifter.
- ✤ Clean the basket, magnetic stirrer and tank with water and plenty of washing-up liquid.
- Semove as much cleaning water as possible from the tank using the drain syringe.
- ✤ Dry the tank, sensor cage, magnetic stirrer and drain syringe well.



10 Decommissioning and Disposal

Before decommissioning

□ The calibrator and the accessories have cooled down completely (p. 46).

Decommissioning

- ✤ Remove all connected sensors and devices.
- Switch off the calibrator and pull out the mains plug.
- Sumpty the calibrator tank if calibration liquid is still present (p. 64).

Disposal of calibration liquid

b Dispose of the calibration liquid in accordance with the Notices in the safety data sheet.

Calibrator disposal

In accordance with Directives 2011/65/EU (RoHS) and 2012/19/EU (WEEE)*, the device must be disposed of separately as electrical and electronic waste.



NO HOUSEHOLD WASTE

The device consists of various materials. It must not be disposed of together with household waste.

Send the device for local recycling

or

✤ Return the device to your supplier or to SIKA.

* WEEE reg. no.: DE 25976360

Table des matières 0 1 2 3 4 5 Mise en service et fonctionnement......71 5.1 5.2 5.3 Préparation du calibrateur......73 5.4 Mise en marche, refroidissement et arrêt......78 Éléments de commande du régulateur80 6 7 7.1 Mode de calibrage83 7.2 7.3 7.4 7.5 Régler des températures de consigne fixes (version S)......86 7.6 Régulation de gradient / profil de température (version S)......87 7.7 Régler l'unité de température (version S)......93 8 9 9.1

Indications sur le manuel d'utilisation 0

- A lire attentivement avant utilisation !
- A conserver pour une consultation ultérieure !
- Pour les calibrateurs avec fonction de refroidissement, le terme « refroidir » est également utilisé pour les températures inférieures à la température ambiante, dans le sens de « réchauffer ».

En cas de problème ou de question, veuillez-vous adresser à votre fournisseur ou directement à nous :

SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG

Struthweg 7–9 34260 Kaufungen / Allemagne info@sika.net www.sika.net

Page

1 Consignes de sécurité

Lire attentivement le manuel d'utilisation. Suivez toutes les instructions afin d'éviter les dommages corporels et matériels.

Utilisation conforme

Les calibrateurs de la série TP17 / TPM ne doivent être utilisés que pour l'étalonnage d'appareils de mesure de la température et de capteurs de température appropriés.

Les calibrateurs ne doivent pas être utilisés pour chauffer ou échauffer d'autres pièces ou d'autres gaz.

Les bains d'étalonnage ne doivent être utilisés qu'avec des fluides appropriés. Les fluides autorisés sont les huiles silicone, les huiles minérales et l'eau (p. 68).

Les fluides dangereux (liquides ou gaz inflammables ou explosifs) ne doivent pas être utilisés.



AVERTISSEMENT

Le contact avec des pièces chaudes peut entraîner de graves brûlures.

- En cas de températures supérieures à 35 °C ou inférieures à 10 °C, ne jamais toucher le bloc métallique, l'insert de mesure ou l'appareil sous test.
- Laisser le calibrateur refroidir (≥ 10 °C et ≤ 35 °C) avant de retirer l'appareil sous test, de changer l'insert de mesure ou d'éteindre l'appareil.
- Ne jamais laisser le calibrateur sans surveillance pendant le fonctionnement ou la phase de refroidissement.



IMPORTANT

L'ouverture dans le bloc métallique du calibrateur ne peut être utilisée qu'avec des inserts de mesure.

- Ne jamais verser de fluide caloporteur (huile, pâte thermo-conductrice ou autre) dans le bloc métallique.
- ♥ N'utiliser que des bains d'étalonnage contenant des liquides d'étalonnage.

Personnel qualifié

• Le personnel chargé de l'utilisation et de la maintenance de l'appareil doit être dûment qualifié. Cela peut se faire par le biais d'une formation ou d'une instruction.

Consignes générales de sécurité

- Stabilité selon la norme DIN EN 61010-1 : Le calibrateur doit être installé de manière à ce que les exigences en matière de stabilité soient remplies (p. 71).
- Ne pas utiliser dans une atmosphère explosive (atmosphère inflammable ou explosive).
- Ne pas utiliser à proximité de matières inflammables.
- Le calibrateur ne doit être utilisé que dans la plage de température autorisée pour l'appareil sous test.

- N'utiliser l'appareil que s'il est en parfait état. Contrôler immédiatement les appareils endommagés ou défectueux et les remplacer le cas échéant.
 En cas de dysfonctionnements irrémédiables, mettre immédiatement l'appareil hors service et le protéger contre toute utilisation involontaire.
- Ne pas enlever ou rendre illisibles les plaques signalétiques ou autres notes figurant sur l'appareil, sous peine d'annuler la garantie et la responsabilité du fabricant.

1.1 Consignes de sécurité lors de l'utilisation de liquides d'étalonnage

- Lire attentivement la fiche de données de sécurité avant d'utiliser des liquides d'étalonnage. Respecter les indications relatives aux propriétés physiques et chimiques.
- N'utiliser que des liquides d'étalonnage adaptés à la plage de température requise et qui ne peuvent pas brûler.
- Toujours porter des lunettes de protection lors de la manipulation de liquides d'étalonnage.

Nous recommandons les liquides d'étalonnage suivants pour les différentes plages de température :

Liquide d'étalonnage	Plage d'é	talonnage	Point de combustion
Eau distillée	295 °C		Aucun
Huiles silicone de XIAMETER ^{® :}			
PMX-200 FLUIDE SILICONE 5 CS	-40 °C	123 °C	133 °C
PMX-200 FLUIDE SILICONE 10 CS	-35 °C	155 °C	165 °C
PMX-200 FLUIDE SILICONE 20 CS	7 °C	220 °C	230 °C
PMX-200 FLUIDE SILICONE 50 CS	50 °C	270 °C	280 °C

Eau

• N'utiliser que de l'eau distillée, sinon le réservoir s'entartre et se contamine fortement.

Huile silicone

- N'utiliser que l'huile silicone recommandée ici.
- Lire la fiche de données de sécurité de l'huile silicone.
- Lors de travaux avec de l'huile silicone, veiller à une bonne aération de la pièce, car des substances nocives peuvent s'échapper.
- Éviter le contact de l'huile silicone avec les yeux.
- Les fuites d'huile silicone entraînent un risque de glissade extrême. Eliminer les endroits concernés avec des produits appropriés.
- Toujours refermer le bain d'étalonnage avec le couvercle de transport après utilisation, car l'huile silicone est hygroscopique.

Huile minérale

- Les calibrateurs sont livrés exclusivement avec de l'huile silicone.
- L'utilisation d'huile minérale est possible, mais se fait sous la responsabilité de l'utilisateur. Les risques et dangers sont transférés au client, notre garantie est annulée.
- Lire la fiche de données de sécurité de l'huile minérale.
- Les consignes de sécurité relatives à l'huile silicone s'appliquent par analogie à l'huile minérale. Il en va de même pour les paragraphes correspondants à l'huile silicone dans ce manuel d'utilisation.

2 Description de l'appareil

Modèles	5
---------	---

Calibrateurs	à puits sec			Calibrateurs c	le bain d'étalonnage
TP 17165 TP 17165M TP 17165S	(r+c) (r+c) (r+c)	TP 17450 TP 17450S	(C) (C)	TP M165S	(r+c)
TP 17166 TP 17166S	(r+c) (r+c)	TP 17650	(c)	TP M255S	(c)
TP 17200 TP 17200S	(r+c) (r+c)	TP 17650M(.2) TP 17650S	(c) (c)		
r+c : refroidir et	chauffer c: chau	ffer			

Calibrateurs à puits sec





Calibrateurs de bain d'étalonnage





TP 17165... TP 17166... TP 17200... TP 17450... TP 17650...

11 11/200

Contenu de la livraison et accessoires



IMPORTANT

Conserver l'emballage afin de pouvoir renvoyer le calibrateur en toute sécurité au fabricant pour un recalibrage ou une réparation.

	Contenu de la livraison		Accessoires (en option)	
	Calibrateur de température		Mallette de transport	
	Certificat de test		Insert de mesure*	
	Câble d'alimentation		Support de montage des capteurs**	
	Outil de remplacement*		Liquide d'étalonnage (huile silicone)**	
	Manuel d'utilisation		Logiciel PC	
	Emballage de sécurité / protection pour le trans-		Câble de connexion PC (RS485 vers	
	port	_	USB)	
	Panier de capteurs ^{**}		Certificat DAkkS	
	Pompe de vidange**		Certificat d'étalonnage usine	
	Couvercle de transport**			
	Mélangeur magnétique avec élévateur magné- tique**			
	Couvercle de travail avec 5 bouchons en sili- cone**.			
* uniquement pour les calibrateurs de température à puits sec				

** uniquement TP M165S et TP M255S

3 Structure

- Poignée de transport
- ② Boîtier en acier
- ③ Régulateur avec affichage et éléments de commande
- ④ Interface de service et de données
- Interrupteur principal avec fusible et prise de courant
- 6 Bloc métallique (puits sec)
- Ventilation du calibrateur : évacuation de l'air par les grilles supérieures du boîtier
- ⑦ Réservoir (bain d'étalonnage)
- Ventilation du calibrateur : évacuation de l'air par les grilles latérales du boîtier
- ⑧ Molette de réglage du mélangeur magnétique





 9 Ventilation du calibrateur
 (b) Air d'alimentation pour le refroidissement du boîtier

© Air d'alimentation pour le refroidissement du réservoir / du bloc métallique



4 Interface de données (version S)

La version S est équipée d'une interface de communication série RS485. Cette interface permet de connecter un PC, un convertisseur de niveau ou un réseau.

Le protocole logiciel utilisé est un protocole MODBUS-RTU, utilisé par de nombreux programmes de surveillance disponibles sur le marché. Il peut être fourni sur demande sous forme de document séparé.

La vitesse de transmission (débit en bauds) est réglée en usine sur 9600 bauds. D'autres vitesses de transmission sont possibles sur demande.

La prise encastrée à 5 pôles possède deux connecteurs, A et B, qui doivent être reliés aux connecteurs correspondants du PC, du convertisseur de niveau ou du réseau.



Prise encas-

trée

La configuration minimale requise pour le fonctionnement avec un convertisseur USB est la suivante

- PC compatible IBM
- Système d'exploitation Windows 7, Windows 8 ou Windows 10
- un port USB libre (USB 1.1 ou USB 2.0)

Une structure en réseau permet de connecter jusqu'à 32 calibrateurs / bains d'étalonnage au même réseau.

Pour configurer un réseau, certains paramètres doivent être définis en usine. Pour cela, veuillez-vous adresser à votre fournisseur ou directement à SIKA.



Note

Si l'on accède à la programmation à l'aide du clavier alors que l'on communique via l'interface série, l'affichage indique « **buSy** », ce qui indique l'état « connecté ».

5 Mise en service et fonctionnement

5.1 Conditions de fonctionnement

Lieu d'installation et position de fonctionnement

- Convient uniquement pour l'intérieur, ne pas utiliser à l'extérieur.
- Utiliser uniquement en position verticale sur une surface plane. Le support doit être solide, propre et sec.

En cas d'installation différente, la stabilité et les propriétés spécifiées du calibrateur ne sont pas garanties.

- En cas de températures d'essai plus élevées, utiliser un support réfractaire suffisamment grand.
- Espace suffisant autour de l'appareil : vers l'avant > 1 m, vers les côtés et vers l'arrière > 0,5 m. Espace libre suffisant au-dessus de l'appareil.
- □ L'appareil sous test doit être solidement fixé dans le calibrateur.
- □ Veiller à une aération suffisante.
- □ Ne pas utiliser dans une atmosphère explosive (atmosphère inflammable ou explosive).
- □ Ne pas utiliser à proximité de matières inflammables.
- □ Ne pas l'installer dans une armoire ou un autre boîtier.
- □ Ne pas bloquer ou couvrir les ouvertures de ventilation.
- D Placer l'appareil de manière à pouvoir l'éteindre à tout moment.

Série	TP17 / TPM			
Conditions ambiantes				
Température de fonctionnement	550 °C			
Température de transport et de stockage	-1060 °C			
Humidité relative de l'air	< 80 % jusqu'à 31 °C, décroissant linéairement jusqu'à 50 % à 40 °C (environnement sans condensation)			
Conditions de fonctionnement • Site • Hauteur • Situation de l'entreprise	Intérieurs Jusqu'à 2000 m Debout / à la verticale			



IMPORTANT

La fiche du câble d'alimentation sert d'interrupteur « ARRÊT D'URGENCE ».

- La fiche doit toujours être librement accessible et facile à atteindre.
- ✤ En cas d'urgence, débrancher l'appareil du secteur.

5.2 Raccordement électrique

- □ La tension indiquée sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension du réseau.
- Ne brancher le calibrateur que sur une prise de courant à 3 pôles correctement installée et mise à la terre, adaptée aux fiches à contact de protection.
- □ Le conducteur de protection (PE) doit être présent.
- □ Ne pas utiliser de rallonge ou de fiche d'adaptation.



IMPORTANT

N'utilisez en remplacement que des câbles originaux de SIKA ou des câbles de construction identique avec une spécification correspondante (H05VV-F 3 G 0,75 mm² avec fiches de contact de protection coudées et prise pour appareils froids, longueur env. 2 m).

- Brancher le câble d'alimentation sur le raccord électrique du calibrateur.
- Brancher la fiche du cordon d'alimentation dans une prise électrique appropriée.
5.3 Préparation du calibrateur

5.3.1 Étalonnage avec un insert de mesure

Туре	TP						
	17165	17166	17200	17450	17650	M165S	M255S
Puits sec	✓	✓	✓	1	✓	-/-	-/-

Pour l'étalonnage des capteurs de température droits, on utilise des inserts de mesure à trou unique ou multiple.

Pour obtenir la précision des calibrateurs, le capteur de température (appareil sous test) et l'insert de mesure doivent être adaptés l'un à l'autre :

- Le perçage de l'insert de mesure doit être au maximum 0,5 mm plus grand que le diamètre de l'appareil sous test.
- L'élément capteur de l'appareil sous test doit se trouver dans la zone de température homogène de l'insert de mesure.



Insérer

- N'utiliser que les inserts de mesure livrés avec l'appareil et fabriqués dans un matériau approprié.
 En cas de doute, veuillez-vous adresser à SIKA.
- Insérer l'insert de mesure adapté dans le bloc métallique à l'aide de l'outil de remplacement.
- Centrer l'insert de mesure de manière à obtenir un entrefer régulier entre l'insert de mesure et le bloc hydraulique.



Inserts de mesure et outil de remplacement

5.3.2 Bain d'étalonnage

Туре	TP						
	17165	17166	17200	17450	17650	M165S	M255S
Bain d'éta- Ionnage	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	√	✓



AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation du bain d'étalonnage, le liquide d'étalonnage peut gicler.

Toujours porter des lunettes de protection lors de la manipulation de liquides d'étalonnage.

Le bain d'étalonnage sert à contrôler les sondes de formes ou de dimensions particulières. Le contact direct de la sonde avec le liquide d'étalonnage garantit un très bon transfert de chaleur. Le liquide d'étalonnage est versé directement dans le réservoir ou dans une cuve amovible.

Le bain d'étalonnage comprend le couvercle de transport, le couvercle de travail, le panier de capteurs, l'agitateur magnétique, la pompe de vidange, l'élévateur magnétique et, en tant qu'accessoire, le porte-gobelet.

Couvercle de transport

Le couvercle de transport sert à fermer le bain d'étalonnage en toute sécurité. Il empêche le liquide d'étalonnage de s'écouler pendant le transport.



ATTENTION

La vanne de sécurité du couvercle de transport se déclenche à partir d'une pression de ~1,5 bar. Des vapeurs chaudes peuvent s'échapper.

- Toujours dévisser le couvercle de transport avant de mettre le bain d'étalonnage en service.
- Ne revisser le couvercle de transport qu'une fois le bain d'étalonnage refroidi.

Couvercle de travail

Le couvercle de travail remplit différentes fonctions pendant le fonctionnement.

- Il réduit l'évaporation du liquide d'étalonnage à un minimum.
- Il réduit le refroidissement à la surface du liquide d'étalonnage.
- Il assure un placement stable des appareils sous test dans le bain d'étalonnage.

Le couvercle de travail est vissé sur le bain d'étalonnage et comporte cinq ouvertures pour les appareils sous test. Les ouvertures non utilisées peuvent être fermées avec des bouchons en silicone adaptés.





Panier de capteurs et mélangeur magnétique

Le panier de capteurs sert à protéger le mélangeur magnétique. Il empêche que la sonde immergée ne bloque le mélangeur magnétique. Le panier de capteurs assure le bon fonctionnement de l'agitateur.

Le mélangeur magnétique assure une répartition uniforme de la température dans le liquide d'étalonnage.

Utilisation du mélangeur magnétique

La vitesse du mélangeur magnétique se règle à l'aide de la molette de réglage située à côté du régulateur (fig.).

Pour obtenir un bon mélange, réglez la vitesse le plus haut possible.

- Tourner la molette de réglage vers le haut augmente la vitesse.
- Tourner vers le bas ralentit le mouvement d'agitation.

Pompe de vidange et élévateur magnétique

La pompe de vidange permet de pomper le liquide d'étalonnage du réservoir du bain d'étalonnage. L'élévateur magnétique permet de retirer le mélangeur magnétique.

Ces deux opérations sont nécessaires avant d'insérer un autre insert de mesure dans le calibrateur.

Cuve amovible (en option / accessoire)

Nous recommandons l'utilisation de la cuve amovible lorsque

- passer fréquemment d'une fonction à l'autre : puits sec, infrarouge, surface et bain d'étalonnage.
- travaillent souvent avec des liquides de calibrage différents

La cuve amovible est insérée dans le réservoir à l'aide de l'outil de remplacement.

La cuve amovible, tout comme le réservoir, peut être fermée à l'aide du couvercle correspondant.

Les deux vissages du couvercle sont anti-fuite, de sorte que le liquide d'étalonnage peut rester dans le réservoir ou la cuve amovible pendant le transport.

5.3.2.1 Note sur le liquide d'étalonnage

Des liquides d'étalonnage différents donnent des résultats d'étalonnage différents en raison de leurs propriétés spécifiques. Un ajustement au liquide d'étalonnage utilisé doit être effectué en usine par le fabricant.

Pour obtenir la plus grande précision possible du bain d'étalonnage, il faut utiliser un liquide d'étalonnage approprié (p. 68).







IMPORTANT

N'utiliser que des liquides d'étalonnage propres. Lors du contrôle des appareils de mesure de la température et des capteurs de température, le liquide d'étalonnage peut être contaminé. Ces impuretés peuvent provoquer des effets d'abrasion au fond du réservoir en raison du mouvement de rotation du mélangeur magnétique.

- ✤ Nettoyer le réservoir.
- ✤ Nettoyer les sondes avant l'étalonnage.
- ✤ Remplacer les mélangeurs magnétiques usés.
- Semplacer les liquides d'étalonnage contaminés et troubles.

5.3.2.2 Note sur la quantité de remplissage



IMPORTANT

- Au-delà de la hauteur de remplissage nominale, la dissipation de chaleur devient trop importante, de sorte que les valeurs de tolérance indiquées ne peuvent plus être respectées.
- Un débordement du liquide d'étalonnage entraîne des impuretés et peut endommager le calibrateur.
- La hauteur de remplissage nominale ne doit pas être dépassée pendant le fonctionnement.

La hauteur de remplissage dans le réservoir ou la cuve amovible augmente grâce à

- Dilatation en cas de réchauffement : les liquides d'étalonnage se dilatent plus ou moins fortement en cas de réchauffement. L'augmentation du niveau dépend des liquides d'étalonnage utilisés et de la température de référence réglée.
- Déplacement par les sondes : le volume déplacé par les sondes à tester doit être pris en compte dans le volume de remplissage.
- Montée par agitation : La rotation du mélangeur magnétique crée un vortex dans le liquide. Cela fait monter le niveau sur la paroi.



Réservoir Cuve amovible Hauteur de remplissage nominale du bain d'étalonnage

Réservoir

La hauteur de remplissage nominale dans le réservoir est indiquée par le bord supérieur du revêtement en aluminium.

La quantité nominale est de ~0,45 litre.

Cuve amovible

La hauteur de remplissage nominale de la cuve amovible se trouve en dessous des logements pour l'outil de remplacement.

La quantité nominale est de ~0,32 litre.

5.3.2.3 Remplissage du bain d'étalonnage ¹



RESPECTER LA HAUTEUR DE REMPLISSAGE MAXIMALE

- Lors du remplissage, laisser suffisamment d'espace pour la dilatation lors du chauffage, le déplacement par les sondes et la montée par agitation.
- bévisser le couvercle du réservoir / de la cuve amovible.
- Uniquement pour la cuve amovible : insérer la cuve amovible dans le réservoir à l'aide de l'outil de remplacement.
- Placer le mélangeur magnétique dans le réservoir / la cuve amovible.
- ✤ Insérer le panier de capteurs.
- Insérer les appareils sous test dans le panier de capteurs.
 Tenir compte du volume des sondes à tester.
- Verser le liquide d'étalonnage dans le réservoir / la cuve amovible.
 Laisser suffisamment d'espace pour la suite du remplissage.
- Si nécessaire, prélever à nouveau les appareils sous test.
- Visser le couvercle de travail sur le réservoir et insérer les appareils sous test à travers le couvercle de travail dans le réservoir / la cuve amovible.



Sous réserve de modifications techniques.





5.4 Mise en marche, refroidissement et arrêt



AVERTISSEMENT

Après le transport, le stockage ou une longue période de non-utilisation, de l'humidité peut s'infiltrer dans les éléments chauffants (oxyde de magnésium).

Chauffer le calibrateur à 120 °C pendant au moins 15 minutes pour sécher les éléments chauffants (p. 83).

Pendant ce processus, le calibrateur n'a pas encore atteint la tension d'isolation requise pour la classe de protection I.



ACCLIMATER LE CALIBRATEUR

Si un appareil froid est placé dans un environnement beaucoup plus chaud, l'humidité de l'air peut se condenser sur l'appareil.

- Ne pas exposer le calibrateur à une forte humidité pendant une période prolongée.
- Acclimater l'appareil débranché du secteur pendant environ 2 heures à température ambiante.

5.4.1 Mise en marche



AVERTISSEMENT

L'appareil doit être relié de manière sûre à la terre de protection, sinon il y a danger de mort par électrocution.

- La borne de terre du calibrateur doit être correctement reliée à la terre de protection.
- Solution Allumer l'interrupteur principal.
 - Le régulateur est initialisé.
 - L'affichage supérieur indique tESt.
 - Le numéro de version apparaît dans l'affichage inférieur, par exemple rL 2.2.

Après environ 5 secondes, l'initialisation est terminée et le **mode de calibrage** s'affiche automatiquement.

Les éléments de chauffage ou de refroidissement intégrés tempèrent automatiquement le bloc métallique de la température ambiante à la température de consigne réglée sur le régulateur.

5.4.2 Refroidir

Pour éviter toute blessure ou tout dommage matériel, le calibrateur doit être placé dans un état de fonctionnement défini :

Se rendre à un point de test dans la plage de température sûre (≥ 10 °C et ≤ 35 °C) (p. 83).



PANNE DE COURANT OU DECONNEXION DU RESEAU

En cas de panne de courant, de mise hors tension via l'interrupteur principal ou après avoir retiré la fiche secteur (« arrêt d'urgence »), le ventilateur intégré ne refoule plus d'air de refroidissement.

Un découplage thermique suffisant entre le bloc métallique et le boîtier est néanmoins garanti.

5.4.3 Mise hors tension



IMPORTANT

Avant de s'éteindre, le calibrateur doit avoir atteint une température de sécurité. Une mise hors tension en dehors de la plage de température de sécurité peut endommager le calibrateur.

- Ne pas éteindre le calibrateur tant que la plage de température de sécurité n'est pas atteinte.
- Souper l'interrupteur principal.
- ♥ Retirer et nettoyer les inserts de mesure (p. 96).

6 Éléments de commande du régulateur



1 - Affichage supérieur (rouge)

- Affichage de la température de référence actuelle.
- Affichage des différents modes, des éléments de menu et des paramètres.

2 - Affichage inférieur (vert)

- Affichage de la température de consigne.
- Affichage de la puissance de chauffage / refroidissement.
- Affichage de la durée de fonctionnement.
- Affichage de certains paramètres dans les différents modes et des éléments de menu.

3 - LED SET

• Signale par un clignotement l'accès aux différents points de menu et paramètres.

4 - Bouton P

- Passage en mode valeur de consigne.
- Confirmation de la saisie.
- Accès aux éléments de menu et aux paramètres.

5 - Bouton 👻

- Réduction des paramètres à régler.
- Sélection d'éléments de menu individuels.
- Retour d'un niveau de menu.

6 - Bouton 🔺

- Augmentation des paramètres à régler.
- Affichage de la puissance de chauffage actuelle en %.
- Sélection d'éléments de menu individuels.
- Retour d'un niveau de menu.

7 - Bouton U

• Rappel des températures de consigne enregistrées (uniquement pour la version S).

8 - LED OUT 1

Signale l'état de la sortie pour la régulation de la température :

- Si la LED OUT 1 est allumée, le calibrateur ou le bain d'étalonnage est en train de chauffer.
- Si la LED OUT 1 n'est pas allumée, le chauffage ou le refroidissement est désactivé.

9a - LED OUT 2

a) Instrument de chauffage

Signale l'état de la sortie pour la commande du ventilateur :

- ☆ Si la LED OUT 2 est allumée, le ventilateur tourne à grande vitesse.
- Si la LED OUT 2 n'est pas allumée, le ventilateur fonctionne à vitesse réduite.

9b - LED OUT 2

b) Instrument de chauffage et de refroidissement Signale l'état de la sortie pour la commande de température :

- Si la LED OUT 2 est allumée, le calibrateur ou le bain d'étalonnage se refroidit.
- Si la LED OUT 2 n'est pas allumée, le refroidissement est désactivé.

7 Utilisation

Tous les paramètres peuvent être définis dans le menu :

- Appuyer sur le bouton **P** pendant environ 5 secondes : Le menu principal s'ouvre.
- Sélectionner le point de menu à l'aide des boutons et .
- Sconfirmer le point de menu avec le bouton P.

Retour à un autre niveau

Si aucun bouton n'est actionné pendant environ 15 secondes dans le **menu principal**, au **niveau de groupe** ou de **paramétrage**, un retour automatique d'un niveau est effectué en **mode de calibrage**.

Menu ConF

Le menu ConF permet de régler les paramètres système du calibrateur. Ces paramètres ne peuvent être effectués que par le personnel technique autorisé de SIKA.

Ce menu est protégé par un mot de passe.





7.1 Mode de calibrage

En mode de calibrage, il est possible d'afficher la puissance de chauffage ou de refroidissement et le temps de fonctionnement du calibrateur. Les valeurs actuelles du calibrateur apparaissent dans l'affichage inférieur (vert).

Afficher la puissance de chauffage ou de refroidissement

Se Maintenir le bouton ▲ enfoncé.

La puissance de chauffage ou de refroidissement actuelle est affichée en % de la puissance maximale.

Avec « H », la puissance de chauffage est affichée et avec « C », la puissance de refroidissement.

Afficher le temps de fonctionnement

♦ Appuyer brièvement sur le bouton - .

Le nombre actuel d'heures de fonctionnement du calibrateur s'affiche pendant environ 5 secondes.

7.2 Mode de consigne

Dans cet état de fonctionnement, il est possible de modifier temporairement une température de consigne enregistrée.

P Appuyer sur le bouton **P**.

signe augmente.

signe est réduite.

L'affichage supérieur indique la mémoire de consigne actuellement active, par exemple SP 2 (Setpoint 2).

L'affichage inférieur indigue la température de consigne correspondante.

♦ Appuyer sur le bouton ▲ : la température de con-



Paramètres temporaires de la tempéra-ture de consigne

Appuyer sur le bouton P : La nouvelle valeur de consigne réglée est confirmée.



CONSEIL

- Une pression sur les boutons ou augmente ou diminue la valeur de 0,1 °C. Toutefois, si les boutons sont maintenus enfoncés pendant au moins une seconde, la valeur augmente ou diminue rapidement, et encore plus rapidement après deux secondes, de sorte que la valeur souhaitée est atteinte très rapidement.
- Si, en mode de consigne, aucun bouton n'est actionné pendant environ 15 secondes, un retour automatique au mode de calibrage est effectué.

7.3 Régulation automatique

La régulation automatique peut être désactivée, par exemple pour effectuer des paramètres sur le calibrateur.

Désactiver la régulation automatique

Appuyer sur le bouton **P** pendant environ 5 secondes : Le menu principal s'ouvre. L'affichage supérieur indique la dernière fonction Sika sélectionnée.

Dans l'affichage inférieur, la LED SET clignote.

♦ Appuyer sur le bouton ▲ ou jusqu'à ce que OFF s'affiche.





Sconfirmer avec le bouton P. L'affichage supérieur indique la température de référence actuelle en alternance avec OFF. L'affichage inférieur indigue la température de référence actuellement réglée.



Affichage en cas de paramètres régulation OFF



Affichage en cas de paramètres régulation OFF



Affichage OFF

Activer la régulation automatique

La régulation est désactivée lorsque l'affichage suivant apparaît :

L'affichage supérieur indigue la température de référence actuelle en alternance avec OFF.

L'affichage inférieur indique la température de référence actuellement réglée.

- Solution Solution Applyer sur le bouton P pendant environ 5 secondes : Le menu principal s'ouvre. L'affichage supérieur indique OFF. Dans l'affichage inférieur, la LED SET clignote.
- ♦ Appuyer sur le bouton ▲ ou jusqu'à ce que rEG s'affiche.
- P Confirmer avec le bouton P.

7.4 Régulation manuelle

Activer la régulation manuelle

Il est possible de désactiver la régulation automatique du calibrateur et d'aborder la température souhaitée avec une régulation manuelle.

- Appuyer sur le bouton **P** pendant environ 5 secondes : Le menu principal s'ouvre. L'affichage supérieur indique la dernière fonction sélectionnée. Dans l'affichage inférieur, la LED SET clignote.
- **OPLO** s'affiche.



Menu réglage manuel OPLO

- P Confirmer avec le bouton **P**. L'affichage supérieur indigue la température de référence actuelle. Dans l'affichage inférieur apparaît un H et la puissance de sortie actuellement réglée en %.
- Appuyer sur le bouton

 : La puissance de sortie est augmentée.



♦ Appuyer sur le bouton : La puissance de sortie

En appuyant sur les boutons ▲ ou ▼, la valeur augmente ou diminue de 0,1 %. Toutefois, si les boutons sont maintenus enfoncés pendant au moins une seconde, la valeur augmente ou diminue rapidement, et encore plus rapidement après deux secondes, de sorte que la valeur souhaitée est atteinte très rapidement.

Désactiver la régulation manuelle

est réduite.

La régulation manuelle est activée lorsque l'affichage suivant apparaît :

L'affichage supérieur indique la température de référence actuelle.

L'affichage inférieur indique un H et la puissance de sortie actuellement réglée en %.

- Solution Appuyer sur le bouton P pendant environ 5 secondes : Le menu principal s'ouvre. **OPLO** s'affiche dans l'affichage supérieur. Dans l'affichage inférieur, la LED SET clignote.
- ♦ Appuyer sur le bouton ▲ ou jusqu'à ce que rEG s'affiche.
- Sconfirmer avec le bouton P.



Affichage en cas de paramètres de réglage manuel OPLO



Affichage OPLO

Affichage en cas de paramètres de réglage manuel OPLO

7.5 Régler des températures de consigne fixes (version S)

Pour sauvegarder des températures de consigne dans le calibrateur, il faut ouvrir la mémoire de consigne correspondante.

- Appuyer sur le bouton P pendant environ 5 secondes : Le menu principal s'ouvre.

L'affichage supérieur indique **OPEr**. Dans l'affichage inférieur, la LED SET clignote.



Menu OPEr

Appuyer sur le bouton P : Le niveau de groupe est ouvert.

L'affichage supérieur indique OPEr.

L'affichage inférieur indique '**SP** et la LED SET clignote également.



Groupe SP

Appuyer sur le bouton P : Le niveau de paramétrage est ouvert.

L'affichage supérieur indique 'SP.

Sur l'affichage inférieur, la mémoire de la valeur de consigne **SP 1** clignote et la LED SET s'allume également.

- Sélectionner l'une des quatre mémoires de consigne SP1, SP2, SP3 ou SP4 à l'aide des boutons ouv.
- Appuyer sur le bouton P : La mémoire des valeurs de consigne est ouverte.

L'affichage supérieur indique, en regardant, la mémoire de valeur de consigne sélectionnée, par ex. **SP 3**.

La température de consigne actuellement réglée s'affiche dans l'affichage inférieur.



Paramètres de la mémoire de consigne SP1



Saisie dans la mémoire de consigne SP3

- ♦ Appuyer sur le bouton ▲ : La température de consigne est augmentée.

- Confirmer la nouvelle température de consigne réglée avec le bouton P.
 La mémoire de la valeur de consigne est quittée et l'affichage revient au niveau de paramétrage.
- Solution → ou → enfoncé plus longtemps pour revenir au mode de calibrage.

Si aucun bouton n'est pressé pendant environ 15 secondes, un retour automatique d'un niveau est effectué jusqu'au **mode de calibrage**.

Rappeler les températures de consigne enregistrées

En mode d'étalonnage, les températures de consigne enregistrées peuvent être rappelées.

Appuyer sur le bouton U pendant environ 2 secondes : La mémoire de valeur de consigne actuelle est ouverte.

La température de référence actuelle s'affiche dans l'affichage supérieur.

L'affichage inférieur indique pendant 2 secondes la mémoire de consigne actuelle SP... puis la température de consigne actuellement réglée.

Appuyer sur le bouton U pour passer à un autre point de consigne enregistré SP1, SP2, SP3 ou SP4.

La valeur de température sélectionnée est directement prise en compte et démarrée.



Affichage lors de la consultation des températures de consigne

7.6 Régulation de gradient / profil de température (version S)

Vous pouvez vous-même définir un gradient et déterminer ainsi le temps nécessaire pour atteindre la température de consigne. Ce temps peut être plus court ou plus long que le temps normalement nécessaire au calibrateur.

Lorsque l'on modifie la température de consigne ou que l'on met le calibrateur sous tension, on détermine automatiquement lequel des gradients (gradient de chauffage « SLor » ou gradient de refroidissement « SLoF ») sera utilisé.

En outre, il est possible de configurer le calibrateur pour qu'une fois la température de consigne atteinte dans la mémoire de consigne SP1, il passe automatiquement à la température de consigne dans la mémoire de consigne SP2 après un temps d'attente « dur.t » programmé, ce qui permet de créer un profil de température simple.

Après la mise en marche du calibrateur, le profil de température est parcouru automatiquement.



Régulation du gradient et profil de température

Valeurs de réglage pour « SLor » et « SLoF »

Type de calibrateur	Gradient de chauffe ¹⁾ « SLor »	Gradient de mei « SL	refroidisse- nt ²⁾ oF »				
Chauffage/refroidissement :		.					
TP 17165S TP 17166S, TP 17200S	< 7 °C/min < 3 °C/min	< 5 °C/min < 4 °C/min					
TP M165S - avec huile silicone 10CS - avec de l'eau distillée	< 3 °C/min < 5 °C/min	< 6 °C/min < 4 °C/min					
Chauffer :							
TP 17450S, TP 17650S	< 35 °C/min	max 300 °C 300 °C 100 °C	< 10 °C/min < 5 °C/min				
TP M255S - avec huile silicone 50CS - avec de l'eau distillée	< 22 °C/min < 12 °C/min	200 °C 50 °C 50 °C 30 °C 90 °C 50 °C 50 °C 30 °C	< 4 °C/min < 0,5 °C/min < 2 °C/min < 0,5 °C/min				

1) Gradient de chauffage « SLor »

Le gradient de chauffage « SLor » est actif lorsque la température de référence est inférieure à la température de consigne. Chaque type de calibrateur a une puissance de chauffage maximale, donc seuls les paramètres inférieurs à cette puissance de chauffage sont utiles et prolongent le temps nécessaire pour atteindre la température de référence.

2) Gradient de refroidissement « SLoF »

Le gradient de refroidissement « SLoF » est actif lorsque la température de référence est supérieure à la température de consigne. Seuls les paramètres inférieurs à la capacité de refroidissement du calibrateur ont une incidence sur le gradient de refroidissement.

Temporisation « dur.t »

La temporisation « dur.t » est active lorsque la température de consigne SP1 est atteinte. Ensuite, le calibrateur passe automatiquement à la température de consigne SP2.



ACTIVER LE PROFIL DE TEMPERATURE

Si vous avez effectué des paramétrages pour ces trois paramètres, le calibrateur n'utilisera pas les nouvelles valeurs tant que vous n'aurez pas soit modifié la température de consigne, soit éteint et rallumé le calibrateur.

Une autre possibilité consiste à désactiver le réglage automatique avant de modifier les paramètres et à le réactiver ensuite (p. 84). TP17 / TPM

Le réglage du gradient de chauffage et de refroidissement ainsi que du temps de séjour s'effectue au niveau de paramétrage '**rEG**.

- Appuyer sur le bouton P pendant environ 5 secondes : Le menu principal s'ouvre. La dernière fonction sélectionnée apparaît dans l'affichage supérieur. Dans l'affichage inférieur, la LED SET clignote.
- Appuyer sur le bouton P : Le niveau de groupe est ouvert.

L'affichage supérieur indique OPEr.

L'affichage inférieur indique' **SP** et la LED SET clignote également.

- Sélectionner le groupe 'rEG avec le bouton .
 L'affichage supérieur indique OPEr.
 L'affichage inférieur indique 'rEG et la LED SET clignote également.
- Appuyer sur le bouton P : Le niveau de paramétrage est ouvert.

L'affichage supérieur indique '**rEG**. Dans l'affichage inférieur, **SLor** clignote.

 $\begin{array}{c|c}
SKP & K32SK \\
OPEr & 1 \\
U & \\
VSP & 3 \\
& 4 \\
\end{array}$ Out

Groupe 'SP



Groupe 'rEG



Paramètres pour le gradient de chauffe SLor

K32SK

7.6.1 Régler le gradient de chauffe (version S)

Le gradient de chauffe « **SLor** » est actif lorsque la température de référence est inférieure à la température de consigne.

La plage de réglage est comprise entre 99,99 °C/min et 0,00 °C/min.

La fonction est désactivée lorsque SLor = InF (In no Function) est défini.

Vous vous trouvez au **niveau de paramétrage**.

L'affichage supérieur indique **'rEG**. Dans l'affichage inférieur, **SLor** clignote.



Sika

rFG

SLor

Appuyer sur le bouton **P**.

L'affichage supérieur indique **SLor** en clignotant. L'affichage inférieur indique le **gradient de chauffage actuellement réglé**.

Appuyer sur le bouton ▲ : Le gradient de chauffe
 SLor est augmenté.
 Appuyer sur le bouton : Le gradient de chauffe
 SLor est diminué.

SKE K32SK SLor · $\frac{1}{2}$ U InF $\frac{3}{4}$ P V out

Saisie du gradient de chauffe

Sconfirmer avec le bouton P le nouveau gradient de chauffe SLor réglé.

L'affichage **revient** au niveau de paramétrage et vous pouvez régler les autres paramètres.

Si aucun bouton n'est pressé pendant environ 15 secondes, un retour automatique d'un niveau est effectué jusqu'au **mode de calibrage**.



ACTIVER LE PROFIL DE TEMPERATURE

Après le paramétrage, le calibrateur n'utilisera pas la nouvelle valeur tant que vous n'aurez pas soit modifié la température de consigne, soit éteint et rallumé le calibrateur.

7.6.2 Régler le gradient de refroidissement (version S)

Le gradient de refroidissement « SLoF » est actif lorsque la température de référence est supérieure à la température de consigne.

La plage de réglage est comprise entre 99,99 °C/min et 0,00 °C/min.

La fonction est désactivée lorsque SLoF = InF (In no Function) est défini.

Vous vous trouvez au niveau de paramétrage.

L'affichage supérieur indique 'rEG. Dans l'affichage inférieur, SLor clignote.



Sélectionner le paramètre **SLoF** avec le bouton -P ou▲.

L'affichage supérieur indique 'rEG. Dans l'affichage inférieur, SLoF clignote.

- P Appuyer sur le bouton **P**. Dans l'affichage supérieur, SLoF clignote. L'affichage inférieur indigue le gradient de refroidissement actuellement réglé.
- Appuyer sur le bouton : Le gradient de refroidissement SLoF est augmenté.
- ♦ Appuyer sur le bouton : Le gradient de refroidissement SLoF est réduit.

Sika K32SK

fage Slor



Saisie du gradient de refroidissement



Affichage lors de la saisie du gradient de refroidissement

En appuyant sur les boutons ▲ ou ▼, la valeur aug-

mente ou diminue de 0,1. Toutefois, si les boutons sont maintenus enfoncés pendant au moins une seconde, la valeur augmente ou diminue rapidement, et encore plus rapidement après deux secondes, ce qui permet d'atteindre très rapidement la valeur souhaitée.

€ Confirmer avec le bouton P le nouveau gradient de chauffe SLoF réglé.

L'affichage revient au niveau de paramétrage et vous pouvez régler les autres paramètres.

Si aucun bouton n'est pressé pendant environ 15 secondes, un retour automatique d'un niveau est effectué jusqu'au mode de calibrage.



ACTIVER LE PROFIL DE TEMPERATURE

Après le paramétrage, le calibrateur n'utilisera pas la nouvelle valeur tant que vous n'aurez pas soit modifié la température de consigne, soit éteint et rallumé le calibrateur.

Sika

Sika

'rFG

dur•t

InF

rFG

Slor

TP17 / TPM

K32SK

K32SK

U

Out

7.6.3 Régler la temporisation (version S)

La temporisation « **dur.t** » est active lorsque la température de consigne SP1 est atteinte. Ensuite, le calibrateur passe automatiquement à la température de consigne SP2.

La plage de réglage s'étend de 99:59 [hh:min] à 00:00 [hh:min].

La fonction est désactivée lorsque dur.t = InF (In no Function) est réglé.

Vous vous trouvez au **niveau de paramétrage**.

L'affichage supérieur indique **'rEG**. Dans l'affichage inférieur, **SLor** clignote.



Sélectionner le paramètre dur.t avec le bouton ou .

L'affichage supérieur indique '**rEG**. Dans l'affichage inférieur, **dur.t** clignote.

♦ Appuyer sur le bouton P.

L'affichage supérieur indique **dur.t** en clignotant. L'affichage inférieur indique la **temporisation actuellement réglée.**

- ♦ Appuyer sur le bouton ▲ : La temporisation dur.t est augmentée.

Paramètres pour la temporisation dur.t



Saisie de la temporisation

Sonfirmer avec le bouton P la nouvelle temporisation dur.t réglé.

L'affichage revient au niveau de paramétrage.

Si aucun bouton n'est pressé pendant environ 15 secondes, un retour automatique d'un niveau est effectué jusqu'au **mode de calibrage**.



ACTIVER LE PROFIL DE TEMPERATURE

Après le paramétrage, le calibrateur n'utilisera pas la nouvelle valeur tant que vous n'aurez pas soit modifié la température de consigne, soit éteint et rallumé le calibrateur.

7.7 Régler l'unité de température (version S)

- Appuyer sur le bouton P pendant environ 5 se-€ condes : Le menu principal s'ouvre.
- P Appuyer sur le bouton \blacktriangle ou \checkmark jusqu'à ce que **OPEr** s'affiche.

L'affichage supérieur indique OPEr. Dans l'affichage inférieur, la LED SET clignote.

- Appuyer sur le bouton **P** : Le niveau de groupe P est ouvert.
- Ø Sélectionner le groupe 'InP à l'aide du bouton -. L'affichage supérieur indigue OPEr. L'affichage inférieur indigue'InP et la LED SET clignote également.
- € Appuyer sur le bouton P : Le niveau de paramétrage est ouvert.

L'affichage supérieur indigue 'InP.

Appuyer sur le bouton **P**.

est modifiée (°C / °F).

raît dans l'affichage inférieur.

tant.

€

L'affichage inférieur indique Unit en clignotant et en plus la LED SET.

Sur l'affichage supérieur apparaît Unit en cligno-

L'unité de température actuellement réglée appa-

Paramètres du menu Unit

1

2

3

4

U

秦



Sika

- Confirmer avec le bouton P la nouvelle unité de température réglée. L'affichage revient au niveau de paramétrage.
- Se Maintenir le bouton ou enfoncé plus longtemps pour revenir au mode de calibrage. Si aucun bouton n'est pressé pendant environ 15 secondes, un retour automatique d'un niveau est effectué jusqu'au mode de calibrage.



Menu OPEr



SIKA 1 U ◬ 2 3 \checkmark Ρ 4 Out Prg

- 93 -

Utilisation

8 Dépannage et retour



IMPORTANT

L'appareil ne peut pas être réparé par l'utilisateur.

- ✤ Ne jamais ouvrir l'appareil et le réparer soi-même.
- ✤ En cas de défaut, renvoyer l'appareil au fabricant pour réparation.

Dérangement	Cause possible	Remède		
	Interruption du capteur de réfé- rence interne ou le capteur de réfé- rence interne est défectueux.			
นนนน	Température mesurée inférieure à la valeur limite du capteur de réfé- rence interne (Underrange - 200 °C)	Cas de service.		
0000	Température mesurée supérieure à la valeur limite du capteur de ré- férence interne (dépassement +850 °C)			
ErEP	Panne possible dans la mémoire EEPROM du régulateur	Appuyer sur le bouton P.		
Le ventilateur ne fonctionne pas.	Le ventilateur est défectueux ou bloqué et le thermostat s'est dé- clenché.	Cas de service.		
La température finale n'est pas atteinte.	Relais semi-conducteur défectueux ou l'élément de chauffage / refroi- dissement est en court-circuit ou a vieilli.	Cas de service.		
Rupture du capteur.	Le capteur de référence externe n'est pas correctement raccordé.	Vérifier le raccordement et le bran- cher correctement.		
	Rupture de câble ou court-circuit.	Cas de service.		
Pas d'affichage.	Régulateur défectueux.	Cas de service.		
Le colibrateur pe pout pas	Alimentation électrique inexistante ou fusibles défectueux	Vérifier l'alimentation électrique et les fusibles.		
être mis en marche.	Le disjoncteur différentiel s'est dé- clenché à cause de l'humidité dans les cartouches chauffantes.	Cas de service.		

Si vous ne parvenez pas à corriger une erreur, veuillez contacter SIKA.

Retourner

Veuillez consulter les notes relatives à la procédure de retour sur notre site web (www.sika.net).

9 Maintenance et nettoyage

- □ Le calibrateur a suffisamment refroidi (p. 78).
- Le calibrateur est éteint et déconnecté du secteur.

9.1 Maintenance

Pour un fonctionnement sûr du calibrateur, effectuer les contrôles suivants à intervalles réguliers :

Avant l'utilisation

- ✤ Vérifier que le calibrateur n'est pas endommagé.
- Vérifier le niveau du liquide d'étalonnage dans le bain d'étalonnage. Respecter les notes sur la quantité de remplissage (p. 76).

Annuellement

- Effectuer un contrôle visuel de toutes les pièces du calibrateur pour vérifier qu'elles ne sont pas corrodées, usées ou endommagées.
- ✤ Faire effectuer un contrôle de sécurité de toutes les parties électriques par un spécialiste.

Recalibrage

Remplacer le calibrateur après 36 mois ou après 500 heures de fonctionnement maximum (p. 83), le renvoyer à SIKA pour recalibrage.

Liquide d'étalonnage

Les liquides d'étalonnage se contaminent ou vieillissent au fil du temps. Cela dépend beaucoup du type de liquide et du comportement d'utilisation.

& Remplacer le liquide d'étalonnage contaminé ou vieilli.

Mélangeur magnétique

Le mélangeur magnétique est une pièce d'usure. La barrette centrale réduit le frottement lors du mouvement de rotation. Dès que la barrette est usée, la fonction d'agitation n'est plus garantie en raison de l'augmentation du frottement.

✤ Vérifier l'usure de la barrette du mélangeur magnétique et la remplacer à temps.

Fusible

Les fusibles du calibrateur se trouvent sur la face avant et sont intégrés dans la prise d'alimentation. Si l'écran reste sombre lorsque la tension secteur est appliquée et que le ventilateur ne fonctionne pas, vérifier les fusibles et les remplacer si nécessaire.

- bébrancher le cordon d'alimentation du calibrateur.
- Faire levier sur le compartiment de sécurité par le bas à l'aide d'un ongle ou d'un tournevis plat.
- ✤ Retirer le compartiment de sécurité.
- ♥ Vérifier les fusibles et remplacer les deux fusibles.
 - N'utiliser que des fusibles de même type :

Туре	TP 17165	TP 17166	TP 17200	TP 17450	TP 17650	TP M165S	TP M255S
Fusible	T6.3AH	T6.3AH	T6.3AH	T10AH	T10AH	T6.3AH	T10AH
	250V						

✤ Remettre le compartiment à fusible en place et brancher le câble d'alimentation.

Si les fusibles sautent à plusieurs reprises, le calibrateur est probablement défectueux. Dans ce cas, envoyer le calibrateur à SIKA pour réparation (p. 80).

9.2 Nettoyage

Nettoyage des grilles d'aération pour l'air entrant

Un débit d'air trop faible peut entraîner le déclenchement du fusible de température. Le calibrateur n'est alors plus opérationnel et doit être renvoyé à SIKA.

Par conséquent, les grilles d'aération (b) + (c) situées au fond du calibrateur doivent être nettoyées à intervalles réguliers.

Les intervalles de nettoyage dépendent fortement de la pollution de l'air sur le lieu d'installation et de la durée d'utilisation quotidienne.

- ✤ Les grilles d'aération doivent toujours être dégagées.
- ✤ Nettoyer les grilles d'aération en les aspirant ou en les brossant.

Nettoyage des inserts de mesure

- ✤ Laisser refroidir le calibrateur avant de retirer l'insert de mesure.
- ✤ Retirer l'insert de mesure du bloc métallique à l'aide de l'outil de remplacement.
- Nettoyer l'insert de mesure et le bloc métallique.
 Cela permet d'éviter que l'insert de mesure ne se bloque dans le bloc métallique.



IMPORTANT

Retirer l'insert de mesure du bloc de calibrage avant de mettre le calibrateur hors service pour une période prolongée.

Nettoyage du réservoir (bain d'étalonnage)

- ✤ Vider le réservoir le plus complètement possible à l'aide de la pompe de vidange.
- ✤ Respecter les notes de la fiche de données de sécurité du liquide d'étalonnage.

Eau distillée :

- ✤ Retirer le panier de capteurs du réservoir.
- & Retirer le mélangeur magnétique à l'aide de l'élévateur magnétique.
- Bien sécher le réservoir, le panier de capteurs, le mélangeur magnétique et la pompe de vidange.

Huile silicone :

- ✤ Retirer le panier de capteurs du réservoir.
- Setirer le mélangeur magnétique à l'aide de l'élévateur magnétique.
- Nettoyer le panier, le mélangeur magnétique et le réservoir avec de l'eau et une bonne dose de liquide vaisselle.
- Éliminer le plus complètement possible l'eau de nettoyage du réservoir à l'aide de la pompe de vidange.
- Bien sécher le réservoir, le panier de capteurs, le mélangeur magnétique et la pompe de vidange.



10 Mise hors service et élimination

Avant la mise hors service

Le calibrateur et les accessoires ont complètement refroidi (p. 78).

Mise hors service

- ✤ Retirer toutes les sondes et appareils raccordés.
- ✤ Eteindre le calibrateur et le débrancher.
- 🤄 Vider le réservoir du calibrateur, s'il reste du liquide d'étalonnage (p. 96).

Élimination du liquide d'étalonnage

Éliminer le liquide d'étalonnage conformément aux notes de la fiche de données de sécurité.

Élimination du calibrateur

Conformément aux directives 2011/65/UE (RoHS) et 2012/19/UE (WEEE)*, l'appareil doit être éliminé séparément en tant que déchet électrique et électronique.



PAS DE DECHETS MENAGERS

L'appareil est composé de différents matériaux. Il ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers.

Second Second American Second American Second American Second Sec

ou

- ✤ Renvoyer l'appareil à votre fournisseur ou à SIKA.
- * Inscription au registre DEEE : DE 25976360



SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG Struthweg 7–9 34260 Kaufungen / Germany

☎ +49 5605 803-0
▲ +49 5605 803-555

info@sika.net www.sika.net

© SIKA • Ba_TP17-TPM • 03/2024